

# STANLEY

## 1M LITHIUM-ION LED SPOTLIGHT INSTRUCTION MANUAL

SL3HS

- After charging/recharging, disconnect charging adapter or extension cord and wait 5 minutes before use.
- Do not crush, cut, pull or expose charging adapter cords to extreme heat.
- Position charging adapter cords so they do not become entangled or become a safety hazard. Keep charging adapter cords away from sharp edges.
- Use in a dry location only.
- There are no user-serviceable parts inside. Do not attempt to disassemble any other parts of the unit.
- To reduce risk of damage to electric plug and cord, pull by plug rather than cord when disconnecting.
- Do not attempt to charge the unit if the charger or cord is damaged – return the charger to manufacturer for repair or replacement.

### SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM-ION BATTERIES

#### WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, BURST HAZARD, OR INJURY TO PERSONS OR PROPERTY:

- Lithium-ion batteries are small, compact and ideal for providing long-lasting power to this unit. However, they must be used and charged properly. Improper use can result in serious injury, fire, or death.
- Lithium-ion batteries can explode in the presence of a source of ignition. Do not use the product in the presence of an open flame.
- Do not place this lithium-ion battery powered unit in fire or apply heat to it.
- Do not subject this lithium-ion battery powered unit to strong impacts or shocks. The battery in this unit contains safety and protection devices which, if damaged, may cause the battery to generate heat, rupture or ignite.
- Do not expose this lithium-ion battery powered unit to water or salt water, or allow the battery to get wet.
- Avoid storing this lithium-ion battery powered unit in the basement, bathroom or other areas of the house that are or may become wet or humid or where moisture may concentrate.
- Do not leave this lithium-ion battery powered unit in direct sunlight, or use or store the unit inside cars in hot weather. Doing so may cause the battery to generate heat, rupture, or ignite. Using the battery in this manner may also result in a loss of performance and a shortened life expectancy.
- Never charge this unit near heat or flammable objects.
- NEVER THROW WATER ON A BURNING LI-ION BATTERY! If a lithium-ion battery does catch on fire, it will burn even more violently if it comes in contact with water or even moisture in the air. A fire extinguisher must be used.

#### Battery Charging and Capacity

This unit is delivered in a partially charged state – you must fully charge it before using it for the first time.

When stored at room temperature with a full charge, Li-ion batteries will begin to discharge from the time they are manufactured, even when unused. Deep discharges also decrease their capacity. Battery life can be extended by the following:

- Charge battery to full capacity before storage.
- Optimal storage temperature for this unit is between 5°C and 20°C (41°F and 68°F).
- Never discharge the battery fully.
- Charge after each use.
- Always charge at least once every 3-6 months if not in frequent use to prevent overdischarge.

#### Transportation of Lithium-Ion Batteries

- Always check all applicable local, national, and international regulations before transporting a unit containing a Lithium-Ion battery.
- Transporting an end-of-life, damaged, or recalled battery may, in certain cases, be specifically limited or prohibited.

### INSTRUCTIONS PERTAINING TO THE 12V DC/USB CHARGING ADAPTER

#### CAUTION: TO AVOID THE RISK OF PROPERTY DAMAGE:

- NEVER CONNECT THE UNIT TO A POSITIVE GROUNDED VEHICLE.
- The 12 Volt DC charging adapter must only be connected to batteries with a nominal output voltage of 12 volts. The unit will not operate from a 6 volt battery and will sustain permanent damage if connected to a 24 volt battery.
- Always connect the 12 volt DC/USB charging adapter to the 12 volt DC power source before plugging any devices into it

### INSTRUCTIONS PERTAINING TO THE USB PORTS

- **IMPORTANT:** Some household USB-powered electronics will not operate with the USB ports provided with this device. Check the manual of the corresponding electronic device to confirm that it can be used with this type of USB port.
- **The USB ports do not support data communication.** They only provide power to an external USB powered device (5VDC/2.1A using the USB port on the DC/USB charging adapter or 5VDC/1A using the AC/USB charging adapter). Make sure the rating of equipment plugged into the USB port does not exceed the amperage stated.
- Always connect the appropriate charging adapter to either the 120 volt AC or 120 volt DC power source before plugging any devices into it.
- Do not attach USB hubs allowing connection of multiple personal electronic devices to any of the USB ports on the charging adapters.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### INTRODUCTION

Congratulations on purchasing your new *Stanley 1M Lithium-Ion LED Spotlight*. Read this Instruction Manual and follow the instructions carefully before using your new spotlight.

### FEATURES

1. 5-Position On/Off Trigger (Full/High/Low/Halo/Off)
2. Pistol Grip Handle
3. Area Lights (total of 6 around the Lens)
4. Main Beam LED
5. Battery/Charge Status LED Indicator
6. Micro-USB charging port (for use with the USB Charging Cable and Charging Adapters)
7. USB charging cable (for use with 12V DC/USB Charging Adapter and 120V AC/USB Charging Adapter)
8. Regular USB plug
9. Micro-USB plug
10. 12V DC/USB Charging Adapter (Optional Accessory)
11. 12V DC/USB Charging Adapter LED Indicator
12. 12V DC/USB Charging Adapter USB Port (Optional Accessory)
13. 120V AC/USB Charging Adapter (Optional Accessory)
14. 120V AC/USB Charging Adapter USB Port (Optional Accessory)

### READING THE BATTERY/CHARGE STATUS LED INDICATOR

The battery and charging status LED indicator is located on the back of the unit. It lights or flashes in three colors to indicate the following:

#### When charging:

- Green:** Battery is in a fully charged state.
- Green (flashing):** Battery is in a high partially charged state.
- Orange (flashing):** Battery is in a low partially charged state.
- Red (flashing):** Battery needs to be recharged.
- Red (flashing rapidly):** The battery of the unit is overheated due to extensive use or recharging. The charging process will stop at this stage and will automatically resume after a cool down period.

#### When operating:

- Green:** Battery is operating at full voltage.
- Orange:** Battery is operating at partial voltage.
- Red:** Battery is operating at low voltage, and should be recharged or the built-in low voltage protection will be activated and the unit will automatically shut down shortly.
- Red (flashing rapidly):** The battery of the unit is overheated (due to extensive use or recharging), or is too cold (the ambient temperature has dropped below -20°C). Operation will stop at this stage.

### CHARGING/RECHARGING THE SPOTLIGHT

This unit is shipped in a partially charged state. Charge unit after purchase and BEFORE first use until the battery/charge status LED indicator lights green. Recharge after each use until the battery/charge status LED indicator lights green.

**IMPORTANT: When the unit is not in use, we recommend that the battery is charged at least every 3 to 6 months.**

#### CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF INJURY OR PROPERTY DAMAGE:

- Never place the light face down on any surface when charging.
- Failure to keep the battery charged will cause permanent damage and result in poor performance.

#### Charging/recharging using the 12V DC/USB Charging Adapter

1. Make sure the spotlight is off.
2. Insert the micro-USB plug of the USB charging cable into the micro-USB charging port on the back of the spotlight.
3. Insert the regular USB plug of the USB charging cable into the 12V DC/USB charging adapter.
4. Insert the 12 volt DC/USB charging adapter into the 12 volt DC accessory outlet of a vehicle or other functioning 12 volt DC power source. The LED indicator on the 12V DC/USB charging adapter will light green when it is properly plugged into the 12 volt DC power source. The battery/charge status LED indicator will light or flash

in one of three colors (as described in the "Reading the Battery/Charge Status LED Indicator" section) to indicate the charging status.

**Note:** Some vehicles require that the ignition be switched to the accessory position in order to power the accessory outlet.

5. Charge until the battery/charge status LED indicator lights green.
6. When charging is complete, first unplug the 12V DC/USB charging adapter from the 12 volt DC power source, then disconnect the USB charging cable from the adapter and the spotlight. Store the adapter and cable in a safe place.

#### Charging/recharging using the 120V AC/USB Charging Adapter

1. Make sure the spotlight is off.
2. Insert the micro-USB plug of the USB charging cable into the micro-USB charging port on the back of the spotlight.
3. Insert the regular USB plug of the USB charging cable into the 120V AC/USB charging adapter.
4. Plug the 120V AC/USB charging adapter into a (powered) standard North American 120 volt 60Hz outlet. The battery/charge status LED indicator will light or flash in one of three colors (as described in the "Reading the Battery/Charge Status LED Indicator" section) to indicate the charging status.
5. Charge up to 5 hours or until the battery/charge status LED indicator lights green.
6. When charging is complete, first unplug the 120V AC/USB charging adapter from the power source, then disconnect the USB charging cable from the adapter and the spotlight. Store the adapter and cable in a safe place.

#### Charging/recharging using the USB charging cable and a device with a USB power port (not supplied)

1. Make sure the spotlight is off.
2. Insert the micro-USB plug of the USB charging cable into the micro USB charging port on the back of spotlight.
3. Insert the regular USB plug of the USB charging cable into a device's functional USB power port. The battery/charge status LED indicator will light or flash in one of three colors (as described in the "Reading the Battery/Charge Status LED Indicator" section) to indicate the charging status.
4. Charge until the battery/charge status LED indicator lights green.
5. When charging is complete, disconnect the USB charging cable from the device's USB power port and the spotlight. Store the cable in a safe place.

### OPERATING THE SPOTLIGHT

The 5-Position On/Off Trigger turns the unit on and off, and is also used to choose the following modes:

- FULL – all LEDs;
- HIGH – Main Beam LED in its high (brightest) setting;
- LOW – Main Beam LED in its low (dimmed) setting; or
- HALO – 6 Area LED lights.

#### CAUTION: DO NOT OPERATE WHILE CHARGING.

Disconnect the charging cable or adapter, then select the light mode as follows:

To turn the spotlight on and use the Main Beam LED and 6 area lights at once	Press the trigger once.
To use the Main Beam LED alone in its brightest setting	Press the trigger a second time <b>within 5 seconds</b> .
To use the Main Beam LED alone in its dimmer setting	Press the trigger a third time <b>within 5 seconds</b> .
To switch the spotlight to HALO mode, using just the 6 area LED lights	Press the trigger a fourth time <b>within 5 seconds</b> .
To turn the spotlight off	Either press the trigger a fifth time within 5 seconds; OR press the trigger once <b>after 5 seconds</b> in any mode.

**Notes:** The battery/charge status LED indicator will light in one of three colors (as described in the "Reading the Battery/Charge Status LED Indicator" section) to indicate the battery status.

If the light's battery voltage is nearly low, the unit will switch automatically to Halo mode even if another Light Mode has been selected.

### OPERATING THE 12 VOLT DC/USB CHARGING ADAPTER'S USB POWER PORT

The 12V DC/USB charging adapter can be used to power and/or recharge USB-power electronic devices. Plug the 12V DC/USB charging adapter into a vehicle's 12 volt DC accessory outlet or other functioning 12 volt DC power source. The LED indicator on the 12V DC/USB charging adapter will light green to indicate that it is properly connected. Then simply plug the USB device into the USB outlet and operate normally.

**Note:** Some vehicles require that the ignition be switched to the accessory outlet position in order to power the accessory outlet

### OPERATING THE 120 VOLT AC/USB CHARGING ADAPTER'S USB PORT

Plug the 120 volt AC/USB charging adapter into a (powered) standard North American 120 volt 60Hz outlet. Then simply plug the USB device into the USB outlet and operate normally.

### CARE AND MAINTENANCE

All batteries lose energy from self-discharge over time and more rapidly at higher temperatures. When the unit is not in use, we recommend that the battery is charged at least every 3 to 6 months.

Never submerge the unit in water. If the unit gets dirty, gently clean the outer surfaces of the spotlight unit with a soft cloth moistened with a mild solution of water and detergent.

Except for the fuse in the 12 volt DC/USB charging adapter, there are no user-replaceable parts. Periodically inspect the condition of adapters, connectors and wires. Contact manufacturer to replace any components that have become worn or broken.

#### Battery replacement/disposal

#### BATTERY REPLACEMENT

The battery should last the service life of the unit. Service life is dependent on a number of factors including but not limited to the number of recharge cycles, and proper care and maintenance of the battery by the end user. Contact manufacturer for any information you may need.

#### SAFE BATTERY DISPOSAL

Contains a lithium-ion battery, which must be disposed of properly. Recycling is required. Failure to comply with local, state and federal regulations can result in fines, or imprisonment.


Please recycle.

#### WARNINGS:

- Do not dispose of the battery in fire as this may result in an explosion.
- Before disposing of the battery, protect exposed terminals with heavy-duty electrical tape to prevent shorting (shorting can result in injury or fire).
- Do not expose battery to fire or intense heat as it may explode.

#### Replacing the Fuse in the 12V DC/USB Charging Adapter

1. Unscrew the end cap counterclockwise and remove.
2. Remove center contact and fuse.
3. Check fuse with a continuity checker.
4. If blown, locate a replacement 2 amp fuse.
5. Replace the fuse, center contact and end cap.
6. Screw end cap clockwise until it is finger tight - DO NOT OVER-TIGHTEN.
7. Test for proper operation of the 12 volt DC/USB charging adapter.



### TROUBLESHOOTING

#### The spotlight will not charge

- Check that the spotlight is turned off.
- Check that the USB charging cable is properly connected to either the 12V DC/USB charging adapter or the 120V AC/USB charging adapter, and to the spotlight.
- Check the connection to the AC or DC power source. Make sure there is good contact.
- Confirm that there is functioning AC or DC current.
- Check the plug fuse in the 12V DC/USB charging adapter. Replace the fuse following the instructions in this manual, if necessary.
- The unit may have shut down to protect the battery from overheating after a long period of operation or charging. Unplug the charging adapter from the power source and disconnect the USB charging cable from the spotlight. Allow the spotlight to cool down for a period before resuming charging.

#### The spotlight will not operate

- Make sure the 5-Position On/Off Trigger has been pressed to turn the spotlight on.
- The internal battery may be completely discharged. Charge the unit following the directions given in this manual.
- The unit may have shut down to protect the battery from overheating after a long period of operation or charging; or the ambient temperature has dropped below -20°C. Allow the spotlight to cool down or warm up for a period before resuming operation.
- If the ambient temperature is too hot or too cold the spotlight will not operate.

#### The 12V DC/USB charging adapter's USB port will not operate / LED indicator on the 12V DC/USB charging adapter does not come on

- Check the connection to the 12 volt DC power source. Make sure there is good contact.
- Confirm there is functioning DC current.
- Check the plug fuse in the 12V DC/USB charging adapter. Replace the fuse following the instructions in this manual, if necessary.
- Make sure the rating of equipment plugged into the charging adapter's USB port does not exceed 2.1A continuous.
- Some household USB-powered electronics will not operate with this USB port. Check the manual of the corresponding electronic device to confirm that it can be used with this type of USB port.

#### The 120V AC/USB charging adapter's USB port will not operate

- Make sure you have live AC power to the outlet the 120V AC/USB charging adapter is plugged into.
- Make sure the rating of equipment plugged into the charging adapter's USB port does not exceed 2.1A continuous.
- Some household USB-powered electronics will not operate with this USB port. Check the manual of the corresponding electronic device to confirm that it can be used with this type of USB port.

If the unit does not charge or operate after taking the steps given above, contact the manufacturer at (877) 571-2391.

### ACCESSORIES

Recommended accessories for use with your tool may be available from the manufacturer. If you need assistance regarding accessories, please contact the manufacturer at (877) 571-2391.

**WARNING:** The use of any accessory not recommended for use with this appliance could be hazardous.

### SERVICE INFORMATION

Whether you need technical advice, repair, or genuine factory replacement parts, contact the manufacturer at (877) 571-2391.

### ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this product against defects in materials and workmanship for a period of ONE (1) YEAR from the date of retail purchase by the original end-user purchaser ("Warranty Period").

If there is a defect and a valid claim is received within the Warranty Period, the defective product can be replaced or repaired in the following ways: (1) Return the product to the manufacturer for repair or replacement at manufacturer's option. Proof of purchase may be required by manufacturer. (2) Return the product to the retailer where product was purchased for an exchange (provided that the store is a participating retailer). Returns to retailer should be made within the time period of the retailer's return policy for exchanges only (usually 30 to 90 days after the sale). Proof of purchase may be required. Please check with the retailer for their specific return policy regarding returns that are beyond the time set for exchanges.

This warranty does not apply to accessories, bulbs, fuses and batteries; defects resulting from normal wear and tear, accidents; damages sustained during shipping; alterations; unauthorized use or repair; neglect, misuse, abuse; and failure to follow instructions for care and maintenance for the product.

This warranty gives you, the original retail purchaser, specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state or province to province. This product is not intended for commercial use.

Please complete the Product Registration Card and return within 30 days from purchase of the product to: Baccus Global LLC, One City Centre, 1 North Federal Highway, Suite 200, Boca Raton, FL 33432. **Baccus Global LLC, toll-free number: (877) 571-2391.**

### SPECIFICATIONS

#### Light (Conforms to UL STD. 73)

Bulb: Main LED bulb and 6 white LEDs  
Battery: Lithium-Ion, 3.6 V DC  
Input: 5V DC, 1A (120 Volt AC/USB Charging Adapter) or 2.1A (12 Volt DC/USB Charging Adapter)

#### 12V DC/USB Charging Adapter (Conforms to UL STD. 2089) (Optional Accessory)

Input: 12V DC, 1.1A  
Output: 5V DC, 2.1A  
Fuse: 2A

#### 120V AC/USB Charging Adapter (Conforms to UL STD. 62368-1) (Optional Accessory)

Input: 120V AC, 60Hz, 6.7W  
Output: 5V DC, 1A

To purchase optional accessories, contact the manufacturer at (877) 571-2391.

Imported by Baccus Global LLC, One City Centre, 1 North Federal Highway, Suite 200, Boca Raton, FL 33432 [www.Baccusglobal.com](http://www.Baccusglobal.com) 1-877-571-2391 RD060117



### SAVE THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

Copyright © 2017  
Baccus Global LLC, Boca Raton, FL 33432  
(877) 571-2391



**Optional 120V AC/USB Charging Adapter:** This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

## SAFETY GUIDELINES / DEFINITIONS

**DANGER:** Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

**WARNING:** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

**CAUTION:** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

**CAUTION:** Used without the safety alert symbol indicates potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.

**RISK OF UNSAFE OPERATION.** When using tools or equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of personal injury. Improper operation, maintenance or modification of tools or equipment could result in serious injury and property damage. There are certain applications for which tools and equipment are designed. Manufacturer strongly recommends that this product NOT be modified and/or used for any application other than for which it was designed. Read and understand all warnings and operating instructions before using any tool or equipment.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

### READ ALL INSTRUCTIONS

**WARNING:** Read all instructions before operating light. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

### GENERAL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS

**WARNING:** This product or its power cord contains lead, a chemical known to the State of California to cause cancer and birth defect or other reproductive harm. Wash hands after handling.

### INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS

**WARNING: RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, BURST HAZARD, OR INJURY TO PERSONS - WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:**

- **LED gets HOT quickly!**
- Do not touch the LED at any time when operating.
- Only contact trigger when turning on.
- Do not touch hot lens or enclosure.
- Do not operate in light if skin feels warm.
- Do not remove the spotlight with a missing or damaged lens or enclosure.

#### WARNING - WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

- The spotlight and the supplied charging adapters are not toys and cannot be played with as toys. To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when these units are used near children.
- Use only attachments recommended or sold by the manufacturer.

#### WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK:

- Do not put the spotlight in water or other liquid. Do not place or store this light where it can fall or be pulled into water or become wet.
- Charge indoors only. Do not expose charger to water or any other liquid.
- Do not clean this appliance with a water spray or the like.
- Use only the chargers supplied by the manufacturer to charge and recharge.
- When an extension cord is used:
  - The marked rating of the detachable power supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of this appliance.
  - The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over, snagged, or pulled on unintentionally (especially by children).
  - The extension cord should be kept dry and off the ground.

#### WARNING: FIRE HAZARD:

- Never contact combustible material to the lens.
- Keep spotlight lamp away from materials that may burn.



#### CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF INJURY OR PROPERTY DAMAGE:

- All lights give off heat:
  - Do not touch lens while operating.
  - Keep combustibles away from spotlight lens. Extreme heat can cause fires.
  - Never place the light face down on any surface when lit, charging or not in use. Never store the light face down on any surface.
- Never look directly into the light or shine the light into another person's eyes.
- Keep sharp objects away from lens — it is glass and can break.
- Do not immerse spotlight in water.
- Do not expose this unit to extremely high temperatures.
- Do not drop or throw spotlight. It contains glass and a lithium-ion battery.
- Use only with either the AC or DC charging adapter and USB charging cable that are provided with unit. Plug in the charging cable at the light first, then plug into the charging source.

# STANLEY

## 1M LINTERNA LED DE LITIO-ION MANUAL DE INSTRUCCIÓN

SL3HS



### CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

Derechos Reservados © 2017  
Baccus Global LLC, Boca Raton, FL 33432  
(877) 571-2391



**Adaptador de carga opcional de 120V CA/USB:** Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC). La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial y (2) este mecanismo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la in-terferencia que puede provocar una operación no deseada.

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para dispositivo digital Clase B, según la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía en frecuencia de radio y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si el equipo provoca interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo, el usuario debe tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o la ubicación de la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente sobre un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consultar al vendedor o pedir la ayuda de un técnico en radio y televisión con experiencia.

Los cambios o las modificaciones no aprobados por el partido responsable de conformidad podían anular la autoridad del usuario para funcionar el equipo.

## NORMAS DE SEGURIDAD/DEFINICIONES

**⚠️ PELIGRO:** Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.

**⚠️ ADVERTENCIA:** Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.

**⚠️ PRECAUCIÓN:** Indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.

**⚠️ PRECAUCIÓN:** Utilizado sin el símbolo de alerta de seguridad indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede provocar daños a la propiedad.

**RIESGO DE OPERACIÓN INSEGURA.** Cuando se utilizan herramientas o equipos, siempre se deben respetar las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de lesiones personales. La operación, el mantenimiento o la modificación incorrectos de herramientas o equipos pueden provocar lesiones graves y daños a la propiedad. Las herramientas y los equipos están diseñados para usos determinados. Fabricante recomienda encarecidamente que NO se modifique este producto y que NO se utilice para ningún otro uso que aquel para el que fue diseñado. Lea y comprenda todas las instrucciones operativas y las advertencias antes de utilizar cualquier herramienta o equipo.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

**⚠️ ADVERTENCIA:** Lea todas las instrucciones antes de operar la luz. El incumplimiento de todas las instrucciones enumeradas a continuación puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o lesiones graves.

### ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD GENERALES

**⚠️ ADVERTENCIA:** Este producto o su cable de alimentación contiene plomo, una sustancia química reconocida por el Estado de California como causante de cáncer, defectos de nacimiento u otros problemas reproductivos. Lávese las manos después de utilizarlo.

### INSTRUCCIONES RELATIVAS AL RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES PERSONALES

**⚠️ ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS, PELIGRO DE EXPLOSIÓN O LESIONES A PERSONAS - AL USAR APLICACIONES ELÉCTRICAS, LAS PRECAUCIONES DEL BASIC SE DEBEN SEGUIR SIEMPRE, INCLUYENDO EL SIGUIENTE:**

• ¡**EL LED SE CALIENTA RÁPIDAMENTE!**

- No toque el LED en cualquier momento al funcionar.
- Entre en contacto solamente con el disparador al encender.
- No toque el lente caliente o el recinto.
- No siga siendo en luz si la piel siente caliente.
- No utilice la linterna sin un lente o recinto dañado.

**⚠️ ADVERTENCIA - AL USAR ELECTRODOMÉSTICOS, LAS PRECAUCIONES BÁSICAS SE DEBEN SEGUIR SIEMPRE, INCLUYENDO LO SIGUIENTE:**

- La linterna y los adaptadores de carga suministrados no son juguetes y no se pueden jugar con como juguetes. Para reducir el riesgo de lesiones, es necesaria una estrecha supervisión cuando estas unidades se utilizan cerca de niños.
- Utilice solamente los accesorios recomendados o vendidos por el fabricante.

**⚠️ ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:**

- No ponga esta linterna en agua u otro líquido. No coloque ni almacene esta linterna donde puede caerse o ser tirado al agua o sea mojar.
- Cargue bajo techo solamente. No exponga el cargador en agua o cualquier otro líquido.

- No limpie la linterna con una aspersión de agua o similares.
- Utilice solamente el cargador provisto por el fabricante para recargar.

• Cuando un cable de extensión es utilizado:

- El calibre marcado en el cable de suministro eléctrico desmontable o el cable de extensión debe ser por lo menos tan grande como la clasificación eléctrica del aparato.
- El cable debe acomodarse de modo que no cuelgue del mostrador o mesa donde se pueda tropezar con él, enganchar, o jalar involuntariamente (especialmente por niños).
- La cuerda de la extensión se debe mantener seca y sobre tierra.

**⚠️ ADVERTENCIA: Riesgo de incendio:**

- Nunca contacto con materiales combustibles a la linterna.
- Mantenga la lámpara de la linterna lejos de materiales inflamables

**⚠️ PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES O DAÑOS A LA PROPIEDAD:**

- Todas las luces emiten calor.
- No toque el lente mientras la unidad esté en uso.

- Mantenga cualquier combustible lejos del lente y linterna. El calor extremo puede ocasionar incendios.

- Nunca coloque la luz encendida hacia abajo en cualquier superficie, cargando o si no está en uso. Nunca almacene la luz hacia abajo sobre cualquier superficie.

- Nunca mire directamente a la luz ni la apunte directamente a los ojos de otra persona.
- Mantenga los objetos afilados lejos del lente de la linterna - el vidrio puede romperse.
- No sumerja la linterna en agua.
- No exponga esta unidad extremadamente a las temperaturas altas.
- No tire ni deje caer la linterna. Contiene vidrio y una batería de iones de litio.
- Use sólo sea con el CA o CC adaptador de carga y cable de carga USB que se proporciona con la unidad. Conecte el cable de carga a la luz en primer lugar, a continuación, conectarlo a la fuente de carga.
- Después de cargar/recargar, desconecte el adaptador de recarga o extensión eléctrica y espere 5 minutos antes usar la linterna.
- No aplaste, corte, hale o exponga los cables del adaptador de carga al calor extremo.
- Coloque los cables del adaptador de carga de manera que no se enreden o se conviertan en un peligro de seguridad. Mantenga los cables del adaptador de carga alejados de bordes afilados.
- Use la unidad en lugares secos solamente.
- No hay piezas que el usuario pueda reparar. No intente desmontar ninguna otra partes de la unidad.
- Para reducir el riesgo de daños al enchufe o al cable eléctrico, tire por el enchufe más bien que por el cable al desconectar.
- No intente utilizar la unidad si el cargador o cable está dañado - devuelva la unidad al fabricante para su reparación.

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA LAS BATERÍAS DEL LITIO-ION

**⚠️ ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO, DE DESCARGA ELÉCTRICA, DE PELIGRO DE LA EXPLOSIÓN, O DE LESIONES O DAÑOS A LA PROPIEDAD:**

Baterías del litio-ion son pequeñas, compactas e ideal para proporcionar energía duradera a esta unidad. Sin embargo, deben ser utilizadas y ser cargadas correctamente. El uso incorrecto puede dar lugar a una lesión seria, a fuego, o a muerte.

- Las del litio-ion pueden estallar en presencia de una fuente de ignición. No utilice el producto en presencia de una llama abierta.
- No ponga esta unidad con baterías del litio-ion en fuego ni aplique el calor a él.
- No someta la batería de litio-ion unidad de potencia a impactos o golpes fuertes. La batería en esta unidad contiene dispositivos de seguridad y de protección que, si están dañados, pueden hacer la batería generar calor, romper o encender.
- No exponga esta unidad accionada por la batería del litio-ion para regar o agua salada, o permita que la batería se llegue a mojar.
- Evite almacenar esta batería de litio-ion dispositivo eléctrico en el sótano, cuarto de baño u otras áreas de la casa que están o pueden quedar mojados o húmedos o donde la humedad puede concentrarse.
- No deje esta unidad accionada por la batería del litio-ion en luz del sol directa, o utilice o almacene la unidad dentro de los coches en tiempo caliente. El hacer tan puede hacer la batería para generar calor, para romper, o para encender. Usando la batería de este modo puede también dar lugar a una pérdida de funcionamiento y de una esperanza de vida acortada.
- Nunca cargue esta unidad cerca de calor o de objetos inflamables.
- ¡**NUNCA LANCE AGUA A UNA BATERÍA ARDIENTE DE LI-ION! Si una batería del litio-ion coge fuego, quemará más violentamente si entra en contacto con el agua o aún la humedad en el aire. Un extinguidor debe ser utilizado.**

### Carga y capacidad de la batería

Esta unidad se entrega en un estado parcialmente cargado - usted debe cargarlo completamente antes de usarlo por primera vez.

Cuando están almacenadas a temperatura ambiente con una carga completa, las baterías del Li-ion comienzan a descargar a partir del tiempo que son manufacturadas, incluso cuando no están en uso. Las descargas profundas también disminuyen su capacidad. La vida de batería se puede ampliar por el siguiente:

- Cargue la batería a la capacidad plena antes de almacenarla.
- Las temperaturas óptimas para el almacenamiento de esta unidad están entre 5°C y 20°C (41°F y 68°F).
- Nunca descargue la batería completamente.
- Cargue después de cada uso.
- Cargue siempre por lo menos una vez cada 3 a 6 meses si no en uso frecuente de prevenir el overdischarge.

### Transporte de las baterías del Litio-ion

- Compruebe siempre todas las regulaciones locales, nacionales, e internacionales aplicables antes de transportar una unidad que contiene una batería del Litio-ion.
- El transporte de una fin-de-vida, dañada, o de la batería recordada puede, en ciertos casos, ser específicamente limitado o prohibido.

### INSTRUCCIONES REFERENTES AL ADAPTADOR DE CARGA 12V CC/USB

**⚠️ PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES O DAÑOS A LA PROPIEDAD:**

- **NUNCA CONECTE LA UNIDAD A UN VEHÍCULO A TIERRA POSITIVA.**
- El adaptador de carga CC de 12 voltios sólo debe conectarse a baterías con un voltaje nominal de 12 voltios. La unidad no funcionará con una batería de 6 voltios y sufrirá daños permanentes si se conecta a una batería de 24 voltios.
- Conecte siempre el adaptador de carga CC/USB a la fuente de alimentación de CC de 12 voltios antes de conectar cualquier dispositivo en ello.
- **IMPORTANTE:** Algunos electrodomésticos de uso doméstico alimentados por USB no funcionan con los puertos USB proporcionan con este dispositivo. Compruebe el manual del electrodoméstico correspondiente para confirmar que se puede utilizar con este tipo de puerto USB.
- **Los puertos USB no son compatibles con la comunicación de datos.** Ellos sólo proporcionan energía a un dispositivo externo USB alimentado (5VCC/2.1A mediante el puerto USB del adaptador de carga CC/USB o 5VCC/1A mediante el adaptador de carga CA/USB). Asegúrese de que la clasificación de potencia de los equipos conectados al cada puerto USB no exceda el amperaje indicado.
- Siempre conecte el adaptador de carga apropiado ya sea a la CC de 12 V o 120 V CA fuente de alimentación antes de conectar cualquier dispositivo a ella.
- No conecte controladores USB que permiten la conexión de varios dispositivos electrónicos personales a cualquiera de estos puertos USB.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

### INTRODUCCIÓN

Felicidades por adquirir su nuevo **Stanley 1M linterna LED de litio-ion**. Lea el manual de instrucción y siga las instrucciones cuidadosamente antes de utilizar su nueva linterna.

### CARACTERÍSTICAS

1. Disparador de 5 posiciones de encendido/apagado (completo / alto / bajo / halo / apagado)
2. Mango tipo pistola
3. Luces de área (un total de 6 alrededor del lente)
4. Haz de luz principal LED
5. Indicador LED del estado de la batería/de la carga
6. Puerto de carga micro-USB (para usar con el cable de carga USB y adaptadores de carga)
7. Cable de carga USB (para usar con el adaptador de carga 12V CC/USB y adaptador de carga 120V CA/USB)
8. Enchufe del USB regular
9. Enchufe del micro-USB
10. Adaptador de carga 12V CC/USB (accesorio opcional)
11. Indicador LED del adaptador de carga 12V CC/USB
12. Puerto USB del adaptador de carga 12V CC/USB (accesorio opcional)
13. Adaptador de carga 120V CA/USB (accesorio opcional)
14. Puerto USB del adaptador de carga 120V CA/USB (accesorio opcional)

### CÓMO LEER EL INDICADOR LED DEL ESTADO DE LA BATERÍA/CARGA

El indicador LED del estado de la batería/carga está situada está situado en la parte posterior de la unidad. Se enciende o destella en tres colores para indicar el siguiente:

**Cuando la unidad está cargando:**

**Verde:** La batería está en un estado completamente cargado.

**Verde (parpadeando):** La batería está en un estado parcialmente cargado (alto).

**Naranja (parpadeando):** La batería está en un estado parcialmente cargado (bajo).

**Rojo (parpadeando):** La batería necesita ser recargada.

**Rojo (parpadeando rápidamente):** La batería de la unidad se calienta excesivamente debido a uso prolongado. El proceso de carga se detendrá en esta etapa y se reanudará automáticamente después de un período de enfriamiento.

**Cuando la unidad está funcionando:**

**Verde:** La batería está funcionando en el voltaje completo.

**Naranja:** La batería está funcionando en el voltaje parcial.

**Rojo:** La batería está funcionando en la baja tensión, y debe ser recargada o la protección incorporada de baja tensión se activará y la unidad se apagará automáticamente en breve

**Rojo (parpadeando rápidamente):** La batería de la unidad está sobrecalentada (debido a uso prolongado o recargado extenso), o está demasiado fría (la temperatura ambiente ha bajado por debajo de -20° C). Operación se detendrá en esta etapa.

### CARGA Y RECARGA DE LA LINTERNA

Esta unidad se envía en un estado de carga parcial. Cargue esta unidad después de la compra y ANTES del primer hasta que el indicador LED de estado de batería/carga se ilumina en verde.

Recargue después de cada uso hasta que las luces de la batería/de indicador del estado LED de la carga se pongan verde.

**IMPORTANTE: Cuando la unidad no esté en uso, recomendamos cargar la batería al menos cada 3 a 6 meses.**

**⚠️ PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS A LA PROPIEDAD:**

- Nunca coloque la luz hacia abajo en cualquier superficie cuando se carga.
- Si no se mantiene la batería cargada puede causar daños permanentes y resultar en un pobre rendimiento.

### Carga/recarga con el adaptador de carga 12V CC/USB

1. Asegúrese que la linterna está apagado.
  2. Inserte el enchufe micro-USB del cable de carga en el puerto de carga micro-USB en la parte posterior de la linterna.
  3. Inserte el enchufe USB regular del cable de carga USB en el adaptador de carga 12V CC/USB.
  4. Inserte el adaptador de carga de 12 voltios CC/USB en el tomacorriente CC de 12 voltios para accesorios de un vehículo u otro de 12 voltios fuente de alimentación de CC de funcionar. El indicador LED del adaptador de carga de 12 voltios CC/USB se iluminará en verde cuando está conectado correctamente a la fuente de alimentación de CC de 12 voltios. El indicador LED de estado de la batería/de carga se ilumina o parpadea en una de tres colores (como se describe en la sección "cómo leer el indicador LED del estado de la batería/carga") para indicar el estado de carga.
- Nota:** Algunos vehículos requieren que el encendido esté en la posición de accesorios con el fin de alimentar la tomacorriente para accesorios.
5. Cargue hasta que el indicador LED del estado de la batería/carga se ilumina en verde.
  6. Cuando la carga esté completa, desconecte primero el adaptador de carga de 12 voltios CC/USB desde la fuente de alimentación de 12 voltios CC, a continuación, desconecte el cable de carga USB desde el adaptador y la linterna. Guarde el adaptador y el cable en un lugar seguro.

### Carga/recarga con el adaptador de carga 120V CA/USB

1. Asegúrese que la linterna está apagado.
2. Inserte el enchufe micro-USB del cable de carga en el puerto de carga micro-USB en la parte posterior de la linterna.
3. Inserte el enchufe USB regular del cable de carga USB en el adaptador de carga 120V CA/USB.
4. Enchufe el adaptador de carga de 120 voltios CA/USB en un de una toma de corriente 120 voltios 60Hz estándar de Norteamérica de funcionamiento. El indicador LED de estado de la batería/de carga "cómo leer el indicador LED del estado de la batería/carga") para indicar el estado de carga.
5. Cargue un máximo de 5 horas o hasta que el indicador LED del estado de la batería/carga se ilumina en verde.
6. Cuando la carga esté completa, desconecte el adaptador de carga de 120 voltios CA/USB desde la fuente de alimentación, a continuación, desconecte el cable de carga USB desde el adaptador y la linterna. Guarde el adaptador y el cable en un lugar seguro.

### Carga/recarga con el cable de carga USB y un dispositivo con un puerto de alimentación USB (no suministrado)

1. Asegúrese que la linterna está apagado.
2. Inserte el enchufe micro-USB del cable de carga en el puerto de carga micro-USB en la parte posterior de la linterna.
3. Inserte el conector USB regular del cable de carga USB en el puerto de alimentación USB funcional de un dispositivo. El indicador LED del estado de la batería/carga se ilumina o parpadea en una de tres colores (como se describe en la sección "cómo leer el indicador LED del estado de la batería/carga") para indicar el estado de carga.
4. Cargue hasta que el indicador LED del estado de la batería/carga se ilumina en verde.
5. Cuando la carga esté completa, desconecte el cable de carga USB del puerto de alimentación USB del dispositivo y la linterna. Guarde el cable en un lugar seguro.

### FUNCIONAMIENTO DE LA LINTERNA

El disparador de 5 posiciones de encendido/apagado se utiliza para encender y apagar la linterna, y también se utiliza para seleccionar los modos siguientes:

**COMPLETO** - todos los LEDs;

**ALTO** - rayo principal LED de la linterna el ajuste de alta (más brillante);

**BAJO** - rayo principal LED de la linterna el ajuste de bajo (menos brillante); o

**HALO** - 6 luces LED de área.

**PRECAUCIÓN: NO FUNCIONE AL CARGAR.**

Desconecte el cable de carga o el adaptador, a continuación, seleccione el modo de luz de la siguiente manera:

Para encender la linterna y usar la rayo principal LED de la linterna y las 6 luces LED de área a la vez	Presione el disparador de encendido/apagado una vez.
Para utilizar la rayo principal LED solo en el ajuste más brillante	Presione el disparador de encendido/apagado de nuevo <b>dentro de 5 segundos</b> .
Para utilizar la rayo principal LED solo en el ajuste de menos brillante	Presione el disparador de encendido/apagado una tercera vez <b>dentro de 5 segundos</b> .
Para utilizar la linterna a modo de halo, utilizando solamente las 6 luces LED de área	Presione el disparador de encendido/apagado una cuarta vez <b>dentro de 5 segundos</b> .
Para apagar la linterna	Ya sea presione el disparador por quinta vez dentro de 5 segundos o presione el disparador una vez <b>después de 5 segundos</b> en cualquier modo

**Nota:** El indicador LED del estado de la batería/carga se encenderá en uno de tres colores (según lo descrito en "lectura la sección de la batería/indicador del estado LED de la carga") para indicar el estado de la batería. Si el nivel de carga de la batería de la luz es casi baja, la unidad cambiará automáticamente al modo de halo incluso si se ha seleccionado otro modo de luz.

### OPERACIÓN USB DEL ADAPTADOR DE CARGA DE 12V CC/USB

El adaptador de carga 12V CC/USB se puede utilizar para alimentar y/o recargar dispositivos electrónicos alimentados por USB. Enchufe el adaptador de carga de 12 voltios CC/USB en el tomacorriente CC de 12 voltios para accesorios de un vehículo u otro de 12 voltios fuente de alimentación de CC de funcionar. El indicador LED del adaptador de carga de 12V DC / USB se iluminará en verde para indicar que está correctamente conectado. Entonces sólo tiene que conectar el dispositivo USB a la toma USB y funciona con normalidad.

**Nota:** Algunos vehículos requieren que el encendido esté en la posición de accesorios con el fin de alimentar la tomacorriente para accesorios.

### OPERACIÓN DEL PUERTO USB DEL ADAPTADOR DE CARGA DE 120V CA/USB

Enchufe el adaptador de carga de 120V CA/USB en una tomacorriente de 120 voltios 60 Hz estándar de Norteamérica de funcionamiento. Entonces sólo tiene que conectar el dispositivo USB a la toma USB y funciona con normalidad.

### CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Con el tiempo, todas las baterías pierden energía debido a la descarga automática y con mayor rapidez en ambientes con temperaturas elevadas. Cuando la unidad no esté en uso, recomendamos cargar la batería al menos cada 3 a 6 meses.

No sumerja este reflector en agua. Si la unidad se ensucia, limpie las superficies exteriores con cuidado. Utilice una tela suave humedecida con una mezcla diluida de agua y detergente.

A excepción del fusible del adaptador de carga 12V CC/USB, no hay ningún usuario-sustituibles piezas. Periódicamente inspeccione la condición de adaptadores, conectores y alambres. Contacto fabricante para sustituir los componentes que han pasado a ser gastado o rotos.

### Reemplazo/desecho de la batería

#### REEMPLAZO DE LA BATERÍA

La batería debe durar la vida útil de la unidad. La vida de servicio depende en un número de factores, incluyendo pero no limitado al número de ciclos de recarga, y el cuidado y mantenimiento adecuado de la batería por el usuario. Comuníquese con el fabricante para cualquier información que pueda necesitar.

#### ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA


Contiene una batería de iones de litio, que debe ser eliminado adecuadamente. Se requiere reciclar. El no cumplir con las regulaciones locales, estatales y federales puede resultar en multas o prisión.

Por favor, recicle.

**⚠️ ADVERTENCIAS:**

- No desheche la batería en el fuego ya que puede ocasionar una explosión.
- Antes de desechar la batería, proteja las terminales descubiertas con cinta eléctrica para trabajos pesados. De esta manera previene cortos circuitos (los cortos circuitos pueden ocasionar lesiones e incendios).
- No exponga la batería al fuego o al calor extremo ya que puede explotar.

### Reemplazo del fusible del adaptador de carga 12V CC/USB



1. Destornille la tapa trasera (la izquierda) y quite.
2. Retire el resorte el contacto central y el fusible.

3. Inspeccione el fusible con un control de continuidad.

4. En caso de estar quemado, busque un fusible de reemplazo de 2 amperios.

5. Coloque el fusible, el contacto central y la tapa trasera.

6. Atornille la tapa trasera en sentido de las manecillas del reloj hasta que esté apretado. NO LO APRIETE DEMASIADO.

7. Asegúrese que el adaptador de carga de 12 voltios CC / USB esté funcionando de forma correcta.

## DETECCIÓN DE PROBLEMAS

### La linterna no cargará

- Verificar que la linterna ha sido apaga.
- Compruebe que el cable de carga USB está conectado correctamente al adaptador de carga 12V CC/USB o adaptador de carga 120V CA/USB y a la linterna.
- Compruebe la conexión a la fuente de alimentación de CA o CC. Asegúrese de que hay un buen contacto.
- Confirme que existe está funcionando CA o CC corriente.
- Compruebe el fusible del enchufe del adaptador de carga 12V CC/USB. Sustituir el fusible siguiendo las instrucciones de este manual, si es necesario.
- La unidad puede haberse apagado para proteger la batería del sobrecalentamiento después de un largo período de funcionamiento o carga. Desenchufe el adaptador de carga desde la fuente de alimentación y desconecte el cable de carga USB desde la linterna. Permitir que la linterna se enfríe durante un período antes de reanudar carga.

### La linterna no funcionará

- Asegúrese de que el disparador de 5 posiciones de encendido/apagado se ha pulsado para encender la linterna.
- La batería interna puede estar completamente descargada. Cargue la unidad siguiendo las instrucciones dadas en este manual.
- La unidad puede haber apagará para proteger la batería contra el calentamiento después de un largo período de funcionamiento o de carga; o la temperatura ambiente ha caído por debajo de -20° C. Deje que la linterna se enfríe o se caliente durante un período antes de reanudar la operación.
- Si la temperatura ambiente es demasiado caliente o demasiado fría la linterna no funcionará.

### El puerto USB del adaptador de carga 12V CC/USB no funcionará!

### El indicador LED del adaptador de carga 12V CC/USB no se enciende

- Revise la conexión a la fuente de alimentación de CC. Asegúrese de que haya un buen contacto.
- Confirme que la corriente CC está funcionando.
- Compruebe el fusible del enchufe del adaptador de carga 12V CC/USB. Sustituir el fusible siguiendo las instrucciones de este manual, si es necesario.
- Asegúrese de que la calificación de los equipos conectados al puerto USB del adaptador de carga de 12 voltios CC/USB no supere 2.1A continuo.
- Algunos productos electrónicos de uso doméstico alimentados por USB no funcionan con este puerto USB. Compruebe el manual del dispositivo electrónico correspondiente para confirmar que puede ser utilizado con este tipo de cargador.

### El puerto USB del adaptador de carga de 120V CA/USB no funcionará

- Asegúrese de que tiene poder en la toma de corriente que el adaptador de carga de 120 voltios CA/USB está conectado a.
- Asegúrese de que la calificación de los equipos conectados al puerto USB del adaptador de carga de 120 voltios CA/USB no supere 1A continuo.
- Algunos productos electrónicos de uso doméstico alimentados por USB no funcionan con este puerto USB. Compruebe el manual del dispositivo electrónico correspondiente para confirmar que puede ser utilizado con este tipo de cargador.

Si la unidad no carga o funciona después de haber tomado los pasos indicados anteriormente, póngase en contacto con el fabricante en el (877) 571-2391.

## ACCESORIOS

Accesorios recomendados para uso con esta unidad puede ser disponibles a través del fabricante. Si necesita ayuda con respecto a los accesorios, por favor póngase en contacto con el fabricante al (877) 571-2391.

**⚠️ ADVERTENCIA:** El uso de cualquier accesorio no recomendado para el uso con esta unidad podía ser peligroso.

## INFORMACIÓN DE SERVICIO

Si usted necesita asesoramiento técnico, reparación, o partes genuinas del fabricante, póngase en contacto con el fabricante al (877) 571-2391.

## UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza este producto contra defectos de materiales y mano de obra durante un período de UN (1) AÑO a partir de la fecha de compra del producto por el comprador usuario final ("Período de Garantía"). Si hay un defecto y una reclamación válida se recibe dentro del período de garantía, el producto defectuoso puede ser reemplazado o reparado en el las siguientes maneras: (1) Devuelva el producto al fabricante para reparación o reemplazo, a opción del fabricante. La prueba de compra puede ser requerida por el fabricante. (2) Devuelva el producto a la tienda donde el producto fue comprado para un intercambio (siempre y cuando se trate de un minorista participante). Devoluciones al minorista deben hacerse dentro del plazo de póliza de devoluciones del minorista para intercambios solamente (por lo general 30 a 90 días después de la fecha de compra). La prueba de compra puede ser requerida por el minorista. Por favor consulte la póliza de devoluciones del minorista sobre devoluciones que están fuera del plazo establecido para intercambios.

Esta garantía no se aplica a los accesorios, bombillos, fusibles y baterías; defectos a consecuencias de desgaste normal; accidentes; daños y perjuicios sufr