


STANLEY

LITHIUM-ION LED FLASHLIGHT INSTRUCTION MANUAL

TL450PS



SAVE THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

Copyright © 2017
Baccus Global LLC, Boca Raton, FL 33432
(877) 571-2391



SAFETY GUIDELINES / DEFINITIONS

- DANGER:** Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.
- WARNING:** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
- CAUTION:** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
- CAUTION:** Used without the safety alert symbol indicates potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.
- RISK OF UNSAFE OPERATION:** When using tools or equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of personal injury. Improper operation, maintenance or modification of tools or equipment could result in serious injury and property damage. There are certain applications for which tools and equipment are designed. Manufacturer strongly recommends that this product NOT be modified and/or used for any application other than for which it was designed. Read and understand all warnings and operating instructions before using any tool or equipment.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS

WARNING: Read all instructions before operating flashlight. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

GENERAL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS

- WARNING:** This product or its power cord contains lead, a chemical known to the State of California to cause cancer and birth defect or other reproductive harm. Wash hands after handling.
- INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS**
- WARNING – WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:**
- The flashlight, the optional 120 volt AC/USB charging adapter and the supplied charging cable are not toys and cannot be played with as toys. To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when these are used near children.
- Use only attachments recommended or sold by the manufacturer.
- WARNING – TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK:**
- Charge indoors only.
- Do not expose the supplied charging cable, the 120 volt AC/USB charging adapter or battery to moisture, water or any other liquid.
- Use only the 120 volt AC/USB charging adapter and/or USB charging cable supplied by the manufacturer to recharge.
- WARNING – FIRE HAZARD:** Keep flashlight lamp away from materials that may burn.
- CAUTION – TO REDUCE THE RISK OF INJURY OR PROPERTY DAMAGE:**
- The LED gets hot quickly. Do not touch the hot lens, guard or enduser.
- Never place the light face down on any surface when lit, charging or not in use. Never store the light face down on any surface.
- Never look directly into the light or shine the light into another person's eyes.
- Keep sharp objects away from lens — it can crack or break.
- Do not expose this unit to extremely high temperatures.
- Do not drop or throw flashlight. It contains a lithium-ion battery.
- Use only with the 120 volt AC/USB charging adapter and/or the USB charging cable provided with the unit. Plug in the charging cable at the flashlight first, then plug into the charging source.
- After charging/recharging, disconnect charging cable and wait 5 minutes before use.
- Do not crush, cut, pull or expose the USB charging cable to extreme heat.
- Position the charging cable so it does not become entangled or become a safety hazard. Keep the charging cable away from sharp edges.
- Do not open the flashlight body casing. There are no user-serviceable parts inside.
- Do not operate the flashlight without the lens in place.
- To reduce risk of damage to the USB charging cable, pull by the plug rather than the cord when disconnecting.
- Do not attempt to charge the unit if the USB charging cable or the 120 volt AC/USB charging adapter are damaged – contact customer service for replacement.

SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM-ION BATTERIES

- WARNING – TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, BURST HAZARD, OR INJURY TO PERSONS OR PROPERTY:**
- Lithium-ion batteries are small, compact and ideal for providing long-lasting power to this unit. However, they must be used and charged properly. Improper use can result in serious injury, fire, or death.
- Lithium-ion batteries can explode in the presence of a source of ignition. Do not use the product in the presence of an open flame.
- Do not place this lithium-ion battery powered unit in fire or apply heat to it.
- Do not subject this lithium-ion battery powered unit to strong impacts or shocks. The battery in this unit contains safety and protection devices which, if damaged, may cause the battery to generate heat, rupture or ignite.
- Do not expose the lithium-ion battery to water or salt water, or allow the battery to get wet.
- Avoid storing this lithium-ion battery powered unit in the basement, bathroom or other areas of the house that are or may become wet or where humidity and moisture may concentrate.
- Do not leave this lithium-ion battery powered unit in direct sunlight, or use or store the unit inside cars in hot weather. Doing so may cause the battery to generate heat, rupture, or ignite. Using the battery in this manner may also result in a loss of performance and a shortened life expectancy.
- Never charge this unit near heat or flammable objects.
- NEVER THROW WATER ON A BURNING LI-ION BATTERY! If a lithium-ion battery does catch on fire, it will burn even more violently if it comes in contact with water or even moisture in the air. A fire extinguisher must be used.**

Battery Charging and Capacity

- This unit is delivered in a partially charged state – you must fully charge it before using it for the first time. When stored at room temperature with a full charge, Li-ion batteries will begin to discharge from the time they are manufactured, even when unused. Deep discharges also decrease their capacity. Battery life can be extended by the following:
- Charge battery to full capacity before storage.
 - Optimal storage temperature for this unit is between 5°C and 20°C (41°F and 68°F).
 - Never discharge the battery fully.
 - Charge after each use.
 - Always charge at least once every 3-6 months if not in frequent use to prevent overdischarge.

Transportation of lithium-ion batteries

- Always check all applicable local, national, and international regulations before transporting a unit containing a Lithium-Ion battery.
- Transporting an end-of-life, damaged, or recalled battery may, in certain cases, be specifically limited or prohibited.

INSTRUCTIONS PERTAINING TO WATERPROOF FLASHLIGHTS

The rubber O-ring acts to preserve the waterproof qualities of the flashlight. The O-ring seals the charging port cover to prevent water from entering the gap. An undamaged rubber O-ring and lens, and proper sealing of the charging port cover before use are very important.

CAUTION – TO REDUCE THE RISK OF PROPERTY DAMAGE:

- Attempting to remove the rubber O-ring, use of the unit with a damaged O-ring or lens, improper sealing of the waterproof charging port cover, and/or submerging this unit in water deeper than 6 feet (1.8 meters), for time longer than 2 hours and/or in temperatures other than between 41°F and 104°F (5°C and 40°C), may cause the unit to no longer be waterproof. Do not use the unit if these conditions exist or it could sustain permanent damage.

INSTRUCTIONS PERTAINING TO THE USB PORTS

- IMPORTANT:** Some household USB-powered electronics will not operate with the USB ports provided with this device. Check the manual of the corresponding electronic device to confirm that it can be used with this type of USB port.
- The USB ports do not support data communication.** They only provide power to an external USB powered device (5V DC/1A) using the USB port on the flashlight or AC/USB charging adapter. Make sure the rating of equipment plugged into the USB port does not exceed the amperage stated.
- Always connect the charging adapter to the 120 volt AC power source before plugging any devices into it.
- Do not attach USB hubs allowing connection of multiple personal electronic devices to the USB port on the charging adapter.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INTRODUCTION

Congratulations on purchasing your new *Stanley Lithium-Ion LED Flashlight*. Read this instruction manual and follow the instructions carefully before using your new flashlight.

FEATURES

- Charging port cover
- Power/light mode button
- USB port (for use with USB charging cable and 120 volt AC/USB charging adapter)
- Battery/charge status LED indicator / translucent USB power button
- Rubber O-ring
- USB charging cable
- 120 volt AC/USB charging adapter (optional accessory)
- 8W AC/USB charging adapter USB port (optional accessory)

READING THE BATTERY/CHARGE STATUS LED INDICATOR

The battery/charge status LED indicator is located inside the translucent USB Power Button. It lights or flashes in two colors to indicate the following:

When charging:

- Blue:** Battery is in a fully charged state.
- Blue (flashing):** Battery is in a partially charged state.
- Red (flashing):** Battery needs to be recharged.
- Red (flashing rapidly):** The battery of the unit is overheated due to extensive use or recharging. The charging process will stop at this stage and will automatically resume after a cool down period.

When operating the USB port (once the translucent USB power button has been pressed):

- Blue:** Battery is operating at full voltage.
- Red:** Battery is operating at partial voltage.
- Red (flashing rapidly):**
- Battery is operating at extremely low voltage. The built-in low voltage protection has activated and the unit will automatically shut down. The unit must be recharged immediately. **OR**
- The battery of the unit is overheated (due to extensive use or recharging), or is too cool (the ambient temperature has dropped below -20°C). Operation will stop at this stage.

CHARGING/RECHARGING THE LIGHT

This unit is shipped in a partially charged state. Charge unit after purchase and BEFORE first use until the battery/charge status LED indicator lights blue.

Recharge after each use until the battery/charge status LED indicator lights blue.

IMPORTANT: When the unit is not in use, we recommend that the battery is charged at least every 3 to 6 months.

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF INJURY OR PROPERTY DAMAGE:

- Never place the light face down on any surface when charging.
- Make sure the light is turned OFF during recharging, as operating the light can slow the recharging process.
- Failure to keep the battery charged will cause permanent damage and result in poor performance.

Charging/recharging using the USB charging cable and a device with a USB power port (not supplied)

- Make sure the Power/Light Mode Button and the translucent USB power button are both turned off* (the light is not lit and the translucent USB power indicator/power button is not lit).
**The translucent button does not operate the light, only the USB power port.*
- Unscrew the charging port cover (counterclockwise) until the USB charging port is exposed.
- Insert the USB charging cable into the USB port on the light.
- Insert the other end of the USB charging cable into a device's functional USB power port. The battery/charge status LED indicator will light or flash in one of two colors (as described in the "Reading the Battery/Charge Status LED Indicator" section) to indicate the charging status.
- Charge until the battery/charge status LED indicator lights blue.
- When charging is complete, disconnect the USB charging cable from the device's USB power port and the light. Store the cable in a safe place.
- Screw the charging port cover back in place (clockwise) until it is finger tight. Make sure it fits securely, but do NOT overtighten.

Charging/recharging using the 120 Volt AC/USB Charging Adapter

- Make sure the Power/Light Mode Button and the translucent USB power button are both turned off* (the light is not lit and the translucent USB power indicator/power button is not lit).
**The translucent button does not operate the light, only the USB power port.*
- Unscrew the charging port cover (counterclockwise) until the USB charging port is exposed.
- Insert the USB charging cable into the light.
- Insert the other end of the USB charging cable into the 120 volt AC/USB charging adapter.
- Insert the 120 volt AC/USB charging adapter into a functioning 120 volt AC power source. The battery/charge status LED indicator will light or flash in one of two colors (as described in the "Reading the Battery/Charge Status LED Indicator" section) to indicate the charging status.
- Charge until the battery/charge status LED indicator lights blue.
- When charging is complete, first unplug the 120 volt AC/USB charging adapter from the 120 volt AC power source, then disconnect the USB charging cable from the adapter and the light. Store the adapter and cable in a safe place.
- Screw the charging port cover back in place (clockwise) until it is finger tight. Make sure it fits securely, but do NOT overtighten.

OPERATING THE FLASHLIGHT

The power/light mode button is located at the bottom of the flashlight. It turns the flashlight on and off; and is also used to select high (bright), low (dimmer) and strobe (rapidly flashing) modes.

CAUTION – TO REDUCE THE RISK OF INJURY OR PROPERTY DAMAGE:

- Do not operate while charging.**
- Make sure the flashlight's USB port is turned off (the battery/charge status LED indicator is not lit) during operation.
- IMPORTANT – To protect the unit's internal battery from damage and save energy:**
- If the Translucent USB Power Button is pressed to turn on the USB Port when the unit is operating in High Light Mode, the unit will switch automatically to Low Light Mode.
- If the light's battery voltage is low, the unit will switch automatically to Low Light Mode even if High Light Mode has been selected.
- If the light's battery voltage is very low, the built-in low voltage protection will activate after a short period of operation, then the unit will automatically shut down. This is a special feature to protect the unit's internal battery from damage. Recharge the battery before continuing use.

Notes: The Battery/Charge Status LED Indicator will not light during operation of the flashlight.

To check the battery status, make sure the flashlight is turned off, then press on the Translucent USB Power Button. The Battery/Charge Status LED Indicator will light or flash in one of two colors (as described in the "Reading the Battery/Charge Status LED Indicator" section) to indicate the internal battery status.

Operation

Disconnect the charging cable, then select the light mode as follows:

- For High (Bright) Mode:** To turn the flashlight on and use it in its highest (brightest) mode, press the power/light mode button once.
- For Low (Dimmer) Mode:** To use the flashlight in its lowest (dimmer) mode, press the power/light mode button a second time *within 5 seconds*.
- For Strobe (Rapidly Flashing) Mode:** To use the flashlight in strobe mode, press the power/light mode button a third time *within 5 seconds*. In this mode, the light will repeatedly emit the rapidly flashing signal (flashing 10 cycles per second).
- To Turn the Flashlight Off:** Press the power/light mode button a fourth time *within 5 seconds* OR press the power/light mode button once *after 5 seconds* in any mode.

OPERATING THE FLASHLIGHT'S USB PORT

The flashlight's USB port is located under the charging port cover. It provides 5 volts/1A of DC power to an external USB powered device.

- Make sure the flashlight is turned off.
- Unscrew the charging port cover (counterclockwise) until the USB port is exposed.
- Press the translucent USB power button to power on the USB port. The battery/charge status LED indicator will light or flash in one of two colors (as described in the "Reading the Battery/Charge Status LED Indicator" section) to indicate the internal battery status.

- Simply plug the USB device into the flashlight's USB port and operate normally.
- Press the translucent USB power button again to turn off the USB port. Make sure the translucent USB power button is in the off position (is not lit) when the unit is being recharged or stored.
- Screw the charge port cover back in place (clockwise) until it is finger tight. Make sure it fits securely, but do NOT overtighten.

IMPORTANT: If the USB device is in use, the light will only operate in Low or Strobe (Rapidly Flashing) Light Mode.

OPERATING THE 120 VOLT AC/USB CHARGING ADAPTER'S USB PORT

Plug the 120 volt AC/USB charging adapter into a (powered) standard North American 120 volt 60Hz outlet. Then simply plug the USB device into the USB outlet and operate normally.

WARNING – TO AVOID THE RISK OF PROPERTY DAMAGE: Always plug the 120 volt AC/USB charging adapter to the standard North American 120 volt 60Hz outlet before plugging any devices into it.

CARE AND MAINTENANCE

All batteries lose energy from self-discharge over time and more rapidly at higher temperatures. When the unit is not in use, we recommend that the battery is charged at least every 3 to 6 months.

If the unit gets dirty, gently clean the outer surfaces of the flashlight unit with a soft cloth moistened with a mild solution of water and detergent.

There are no user-replaceable parts. Periodically inspect the condition of connectors and wires. Contact manufacturer to replace any components that have become worn or broken.

Battery replacement/disposal

BATTERY REPLACEMENT

The battery should last the service life of the unit. Service life is dependent on a number of factors including but not limited to the number of recharge cycles, and proper care and maintenance of the battery by the end user. Contact manufacturer for any information you may need.

SAFE BATTERY DISPOSAL

Contains a lithium-ion battery, which must be disposed of properly. Recycling is required. Failure to comply with local, state and federal regulations can result in fines, or imprisonment.

Please recycle.

WARNINGS:

- Do not dispose of the battery in fire as this may result in an explosion.
- Before disposing of the battery, protect exposed terminals with heavy-duty electrical tape to prevent shorting (shorting can result in injury or fire).
- Do not expose battery to fire or intense heat as it may explode.

TROUBLESHOOTING

The flashlight will not charge

- Check that the translucent USB power button is turned off.
- Check the connection to the flashlight and either the power source or the 120V AC/USB charging adapter. Make sure there is good contact.
- Confirm that there is functioning AC current OR make sure the USB power source is functioning properly.
- The unit may have shut down to protect the battery from overheating after a long period of operation or charging. Disconnect the USB charging cable from the light. Allow the light to cool down for a period before resuming charging.

The flashlight will not operate

- Make sure the power/light mode button has been pressed to turn the flashlight on.
- Check that the translucent USB power button is turned off.
- The internal battery may be completely discharged. Charge the unit following the directions given in this manual.
- The unit may have shut down to protect the battery from overheating after a long period of operation or charging; or the ambient temperature has dropped below -20°C. Allow the light to cool down or warm up for a period before resuming operation.

The flashlight's USB port will not operate

- Make sure the power/light mode button is turned off.
- Make sure the translucent USB power button is pressed to turn the USB port on.
- Make sure the rating of equipment plugged into the flashlight's USB port does not exceed 1A continuous.
- The internal battery may be completely discharged. Charge the unit following the directions given in this manual.
- Some household USB-powered electronics will not operate with this USB port. Check the manual of the corresponding electronic device to confirm that it can be used with this type of USB port.

The 120V AC/USB charging adapter's USB port will not operate

- Make sure you have live AC power to the outlet the 120V AC/USB charging adapter is plugged into.
- Make sure the rating of equipment plugged into the charging adapter's USB port does not exceed 1A continuous.
- Some household USB-powered electronics will not operate with this USB port. Check the manual of the corresponding electronic device to confirm that it can be used with this type of USB port.

If the unit does not charge or operate after taking the steps given above, contact the manufacturer at (877) 571-2391.

ACCESSORIES

Recommended accessories for use with this unit may be available from the manufacturer. If you need assistance regarding accessories, please contact manufacturer at 1-877-571-2391.

WARNING: The use of any accessory not recommended for use with this appliance could be hazardous.

SERVICE INFORMATION

Whether you need technical advice, repair, or genuine factory replacement parts, contact the manufacturer at 877-571-2391.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this product against defects in materials and workmanship for a period of ONE (1) YEAR from the date of retail purchase by the original end-user purchaser ("Warranty Period").

If there is a defect and a valid claim is received within the Warranty Period, the defective product can be replaced or repaired in the following ways: (1) Return the product to the manufacturer for repair or replacement at manufacturer's option. Proof of purchase may be required by manufacturer. (2) Return the product to the retailer where product was purchased for an exchange (provided that the store is a participating retailer). Returns to retailer should be made within the time period of the retailer's return policy for exchanges only (usually 30 to 90 days after the sale). Proof of purchase may be required. Please check with the retailer for their specific return policy regarding returns that are beyond the time set for exchanges.

This warranty does not apply to accessories, bulbs, fuses and batteries; defects resulting from normal wear and tear, accidents; damages sustained during shipping; alterations; unauthorized use or repair; neglect, misuse, abuse; and failure to follow instructions for care and maintenance for the product.

This warranty gives you, the original retail purchaser, specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state or province to province. This product is not intended for commercial use.

Please complete the Product Registration Card and return within 30 days from purchase of the product to: Baccus Global LLC, One City Centre, 1 North Federal Highway, Suite 200, Boca Raton, FL 33432. **Baccus Global LLC, toll-free number: (877) 571-2391.**

SPECIFICATIONS

Flashlight (Conforms to UL STD.73)

Bulb:	5 watt LED bulb
Battery:	Lithium-Ion, 3.6 V DC
Input:	5V DC, 1A
USB Output:	5V DC, 1A
120V AC/USB Charging Adapter (Conforms to UL STD. 62368-1) (Optional Accessory)	
Input:	120V AC, 60Hz, 6.7W
Output:	5V DC, 1A

Imported by Baccus Global LLC, One City Centre, 1 North Federal Highway, Suite 200, Boca Raton, FL 33432
www.Baccusglobal.com 1-877-571-2391
RD110817

STANLEY

LINTERNA LED DE LITIO-ION MANUAL DE INSTRUCCIÓN



CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

Derechos Reservados © 2017
Baccus Global LLC, Boca Raton, FL 33432
(877) 571-2391



NORMAS DE SEGURIDAD / DEFINICIONES

- ⚠ PELIGRO:** Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
- ⚠ ADVERTENCIA:** Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
- ⚠ PRECAUCIÓN:** Indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.

PRECAUCIÓN: Utilizado sin el símbolo de alerta de seguridad indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede provocar daños a la propiedad.

RIESGO DE OPERACIÓN INSEGURA. Cuando se utilizan herramientas o equipos, siempre se deben respetar las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de lesiones personales. La operación, el mantenimiento o la modificación incorrectos de herramientas o equipos pueden provocar lesiones graves y daños a la propiedad. Las herramientas y los equipos están diseñados para usos determinados. Fabricante recomienda encarecidamente que NO se modifique este producto y que NO se utilice para ningún otro uso que aquel para el que fue diseñado. Lea y comprenda todas las instrucciones operativas y las advertencias antes de utilizar cualquier herramienta o equipo.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

⚠ ADVERTENCIA: Lea todas las instrucciones antes de operar la linterna. El incumplimiento de todas las instrucciones enumeradas a continuación puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o lesiones graves.

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD GENERALES

- ⚠ ADVERTENCIA:** Este producto o su cable de alimentación contiene plomo, una sustancia química reconocida por el Estado de California como causante de cáncer, defectos de nacimiento u otros problemas reproductivos. Lávese las manos después de utilizarlo.
- INSTRUCCIONES RELATIVAS AL RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES PERSONALES**
- ⚠ ADVERTENCIA – AL UTILIZAR ESTA LINTERNA HAY CIERTAS PRECAUCIONES QUE DEBERÍAN TOMAR MEDIDAS, INCLUIDAS LAS SIGUIENTES:**
- La linterna, el adaptador de carga de 120 voltios CA/USB y el cable de carga suministrado no son juguetes y no se pueden jugar con como juguetes. Para reducir el riesgo de lesiones, es necesaria una estrecha supervisión cuando estos se utilizan cerca de niños.
- Utilice solamente los accesorios recomendados o vendidos por el fabricante.
- ⚠ ADVERTENCIA – PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:**
- Cargue sólo en interiores.
- No exponga el cable de carga suministrado, el adaptador de carga de 120 voltios CA/USB o la batería a la humedad, agua u otro líquido.
- Utilice sólo el cable de carga USB suministrado y/o el adaptador de carga de 120 voltios CA/USB por el fabricante para recargar.
- ⚠ ADVERTENCIA – RIESGO DE INCENDIO:** Guarde la linterna lejos de los materiales que pueden quemar.
- ⚠ PRECAUCIÓN – PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES O DAÑOS A LA PROPIEDAD:**
- La bombilla de LED consigue caliente rápidamente. No toque la lente, el protector o el recinto caliente.
- Nunca coloque la luz encendida hacia abajo en cualquier superficie, cargando o si no está en uso. Nunca almacene la luz hacia abajo sobre cualquier superficie.
- Nunca mire directamente a la luz ni la apunte directamente a los ojos de otra persona.
- Proteja la lente contra objetos agudos. Puede agrietarse o romperse.
- No exponga esta unidad extremadamente a las temperaturas altas.
- No tire ni deje caer el reflector. Contiene una batería de litio-ion.
- Úselo sólo con el adaptador de carga de 120 voltios CA/USB y/o el cable de carga USB suministrado con la unidad.
- Primero, conecte el adaptador de carga al linterna y después conéctelo a la fuente de carga.
- Después de cargar/recargar, desconecte el cable de carga y espere 5 minutos antes usar el reflector.
- No aplaste, corte, hale o exponga el cable de carga al calor extremo.
- Coloque los cables del adaptador de carga de manera que no se enreden o se conviertan en un peligro de seguridad. Mantenga los cables del adaptador de carga alejados de bordes afilados.
- No abra la carcasa del cuerpo de la linterna. No contiene piezas serviables por el usuario.
- No funcione el proyector sin la lente en el lugar.
- Para reducir el riesgo de daños al enchufe o al cable eléctrico, tire por el enchufe más bien que por el cable al desconectar.
- No intente cargar la unidad si el cable de carga USB o el adaptador de carga de 120 voltios CA/USB están dañados. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para que lo reemplace.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA LAS BATERÍAS DEL LITIO-ION

- ⚠ ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO, DE DESCARGA ELÉCTRICA, DE PELIGRO DE LA EXPLOSIÓN, O DE LESIONES O DAÑOS A LA PROPIEDAD:**
- Baterías del litio-ion son pequeñas, compactas e ideal para proporcionar energía duradera a esta unidad. Sin embargo, deben ser utilizadas y ser cargadas correctamente. El uso incorrecto puede dar lugar a lesión serio, a fuego, o a muerte.
- Las del litio-ion pueden estallar en presencia de una fuente de ignición. No utilice el producto en presencia de una llama abierta.
- No ponga esta unidad con baterías del litio-ion en fuego ni aplique el calor a él.
- No sujete esta unidad con baterías del litio-ion a los impactos o a los choques fuertes. La batería en esta unidad contiene los dispositivos de la seguridad y de protección que, si están dañados, pueden hacer la batería generar calor, romper o encender.
- No exponga esta unidad accionada por la batería del litio-ion para regar o agua salada, o permita que la batería consiga mojada.
- Evite almacenar esta batería de litio-ion dispositivo eléctrico en el sótano, cuarto de baño u otras áreas de la casa que están o pueden quedar mojados o húmedos o donde la humedad puede concentrarse.
- No deje esta unidad accionada por la batería del litio-ion en luz del sol directa, o utilice o almacene la unidad dentro de los coches en tiempo caliente. El hacer tan puede hacer la batería para generar calor, para romper, o para encender. Usando la batería de este modo puede también dar lugar a una pérdida de funcionamiento y de una esperanza de vida acortada.
- Nunca cargue esta unidad cerca de calor o de objetos inflamables.
- ⚠ ¡NUNCA LANCE EL AGUA EN UNA BATERÍA ARDIENTE DE LITIO-ION! Si una batería del litio-ion coge en el fuego, quemará más violentamente si entra en contacto con el agua o aún la humedad en el aire. Un extintor debe ser utilizado.**

Carga y capacidad de la batería

Esta unidad se entrega en un estado parcialmente cargado - usted debe cargarlo completamente antes de usarlo por primera vez.

- Cuando están almacenadas en la temperatura ambiente con una carga completa, las baterías del Li-ion querrán comienzan a descargar a partir del tiempo que son manufacturadas, incluso cuando son inusitadas. Las descargas profundas también disminuyen su capacidad. La vida de batería se puede ampliar por el siguiente:
- Cargue la batería a la capacidad plena antes de almacenaje.
- Las temperaturas óptimas para el almacenamiento de esta unidad están entre 5 ° C y 20 ° C (41 ° F y 68 ° F).
- Nunca descargue la batería completamente.
- Cargue después de cada uso.
- Cargue siempre por lo menos una vez cada 3 a 6 meses si no en uso frecuente de prevenir el overdischarge.

Transporte de las baterías del litio-ion

- Compruebe siempre todas las regulaciones locales, nacionales, e internacionales aplicables antes de transportar una unidad que contiene una batería del Litio-ion.
- El transporte de una fin-de-vida, dañada, o de la batería recordada puede, en ciertos casos, ser específicamente limitado o prohibido.

INSTRUCCIONES REFERENTE A LINTERNAS IMPERMEABLES

La junta tórica de goma actúa para preservar la impermeabilización de la linterna. La junta tórica cierra herméticamente la cubierta del puerto de carga para evitar la entrada de agua. Una La junta tórica de goma y la lente indemne; y sellado correcto de la cubierta del puerto de carga antes de su uso son muy importantes.

- ⚠ PRECAUCIÓN – PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS A LA PROPIEDAD:**
- El intentar quitar la junta tórica; uso de la unidad con una junta tórica o una lente dañada; lacre incorrecto del cubierta impermeable de puerto de carga ; y/o sumergiendo esta unidad en mayores de 6 pies (1.8 metros) de las profundidades de agua para el tiempo de más de 2 horas y / o el funcionamiento de la unidad en temperatura del agua con excepción entre de 41°F y de 104°F (5°C y 40°C) puede hacer que la unidad para deje de ser impermeable. No sumerja la unidad si existen estas condiciones o la unidad podría sostener daño permanente.

INSTRUCCIONES RELATIVAS A LOS PUERTOS USB

- ⚠ IMPORTANTE:** Algunos electródómesticos de uso doméstico alimentados por USB no funcionan con los puertos USB proporcionan con este dispositivo. Compruebe el manual del electródómestico correspondiente para confirmar que se puede utilizar con este tipo de puerto USB.
- ⚠ Los puertos USB no son compatibles con la comunicación de datos.** Ellos sólo proporcionan energía a un dispositivo externo USB alimentado (5V CC/1A mediante el adaptador de carga CA/USB o puerto USB de la linterna). Asegúrese de que la clasificación de potencia de los equipos conectados al cada puerto USB no exceda el amperaje indicado.
- Siempre conecte el adaptador de carga a la 120V CA fuente de alimentación antes de conectar cualquier dispositivo a ella.
- No conecte concentradores USB que permiten la conexión de varios dispositivos electrónicos personales a cualquiera de estos puertos USB.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INTRODUCCIÓN

Felicidades por adquirir su **Stanley linterna LED de litio-ion** nueva. Lea el manual de instrucción y siga las instrucciones cuidadosamente antes de utilizar su linterna nueva.

CARACTERÍSTICAS

- Cubierta de puerto de carga
- Botón de encendido/modo de luz
- Puerto USB (para uso con cable de carga USB y Adaptador de carga de 120 voltios CA/USB)
- Indicador LED del estado de la batería/carga / Botón de encendido USB translúcido
- Junta tórica de goma
- Cable de carga USB
- Adaptador de carga de 120 voltios CA/USB (accesorio opcional)
- Puerto USB del adaptador de carga de 120 voltios CA/USB (accesorio opcional)

CÓMO LEER EL INDICADOR LED DEL ESTADO DE LA BATERÍA/CARGA

El indicador LED del estado de la batería/carga se encuentra en el interior del botón de encendido USB translúcido. Se enciende o parpadea en dos colores para indicar el siguiente:

- Cuando la unidad está cargando:**
- Azul:** La batería está en un estado completamente cargado.
- Azul (parpadeando):** La batería está en un estado parcialmente cargado.
- Rojo (parpadeando):** La batería necesita ser recargada.
- Rojo (parpadeando rápidamente):** La batería de la unidad se calienta excesivamente (debido a uso prolongado o de recarga). La operación se detendrá en esta etapa y continúa automáticamente después de un periodo de enfriamiento.

- Al utilizar el puerto USB (una vez el botón de encendido USB translúcido se ha pulsado):**
- Azul:** La batería está funcionando en el voltaje completo.
- Rojo:** La batería está funcionando en el voltaje parcial.
- Rojo (parpadeando rápidamente):**
- La batería está funcionando en la tensión muy baja. La protección incorporada de la baja tensión ha activado y la unidad cerrará automáticamente. La unidad se debe recargar inmediatamente. **O**
- La batería de la unidad se calienta excesivamente debido a uso prolongado o está demasiado frío (la temperatura ambiente ha bajado por debajo de -20°C). Operación se detendrá en esta etapa.

CARGA Y RECARGA LA LUZ

Esta unidad se envía en un estado parcialmente cargado. Cargue esta unidad después de compra y ANTES del primer uso hasta que el indicador LED de estado la batería/carga enciende en azul.

Recargue después de cada uso hasta que las luces de la batería/de indicador del estado LED de la carga se pongan azul. **IMPORTANTE:** Cuando la unidad no esté en uso, recomendamos cargar la batería al menos cada 3 a 6 meses.

- ⚠ PRECAUCIÓN – PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS A LA PROPIEDAD:**
- Nunca coloque la luz hacia abajo en cualquier superficie cuando se carga.
- Asegúrese de que la luz se apaga durante la recarga, ya que operando la luz puede ralentizar el proceso de recarga.
- Si no se mantiene la batería cargada puede causar daños permanentes y resultar en un pobre rendimiento.

Carga / recarga con el cable de carga USB y un dispositivo con un puerto de alimentación USB (no suministrado)

- Asegúrese de que el botón encendido/de modo de luz y el botón de alimentación USB translúcido están apagados * (la luz no está encendido y el botón de indicador de energía / potencia USB translúcido no está encendido). **El botón translúcido no opera la luz. El opera solamente el puerto de alimentación USB.*
- Desatómille la tapa del puerto de carga (en sentido antihorario) hasta que el puerto de carga USB quede expuesto.
- Inserte el cable de carga USB en el puerto USB de la luz.
- Inserte el otro extremo del cable de carga USB en el puerto de alimentación USB funcional de un dispositivo. El Indicador LED del estado de la batería/carga se ilumina o parpadea en una de dos colores (como se describe en la sección "cómo leer el indicador LED del estado de la batería/carga") para indicar el estado de carga.
- Cargue hasta que el indicador LED del estado de la batería/carga se ilumina en azul.
- Cuando la carga esté completa, desconecte el cable de carga USB del puerto de alimentación USB del dispositivo y la luz. Guarde el cable en un lugar seguro.
- Atornille la tapa del puerto de carga en su lugar (en sentido horario) hasta que esté apretada con los dedos. Asegúrese de que se ajuste de forma segura, pero NO apriete demasiado.

Carga / recarga con el adaptador de carga de 120 voltios CA / USB

- Asegúrese de que el botón encendido/de modo de luz y el botón de alimentación USB translúcido están apagados * (la luz no está encendido y el botón de indicador de energía / potencia USB translúcido no está encendido). **El botón translúcido no opera la luz. El opera solamente el puerto de alimentación USB.*
- Desatómille la tapa del puerto de carga (en sentido antihorario) hasta que el puerto de carga USB quede expuesto.
- Inserte el cable de carga USB en el puerto USB de la luz.
- Inserte el otro extremo del cable de carga en el 120 voltios CA / USB adaptador de carga USB.
- Inserte el adaptador de carga de 120 voltios CA / USB en una fuente de alimentación CA de funcionar. El indicador LED de estado de la batería / de carga se ilumina o parpadea en una de dos colores (como se describe en la sección "cómo leer el indicador LED del estado de la batería/carga") para indicar el estado de carga.
- Cargue hasta que el indicador LED del estado de la batería/carga se ilumina en azul.
- Quando la carga esté completa, desconecte primero el adaptador de carga de 120 voltios CA / USB desde la fuente de alimentación de 120 voltios CA, a continuación, desconecte el cable de carga USB desde el adaptador y la luz. Guarde el adaptador y el cable en un lugar seguro.
- Atornille la tapa del puerto de carga en su lugar (en sentido horario) hasta que esté apretada con los dedos. Asegúrese de que se ajuste de forma segura, pero NO apriete demasiado.

FUNCIONAMIENTO DE LA LINTERNA

El botón de encendido/de modo de luz se encuentra en la parte inferior de la linterna. Lo enciende y apaga la linterna, y también se utiliza para seleccionar modos alta (brillante), baja (más tenue) y estroboscópica (parpadeando rápido).

- ⚠ PRECAUCIÓN – PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS A LA PROPIEDAD:**
- No haga funcionar mientras cargando.**
- Asegúrese de que el puerto USB de la linterna esté apagado (el indicador LED de estado de carga / de batería no esté encendido) durante la operación.

IMPORTANTE – Para proteger la batería interna de la unidad de daños y ahorrar energía:

- Si se presiona el botón de encendido USB translúcido para encender el puerto USB cuando la unidad está funcionando en modo de alta, la unidad cambiará automáticamente al modo de baja.
- Si del voltaje de la batería de la luz es baja, la unidad cambiará automáticamente al modo de baja, incluso si modo de alta ha sido seleccionado.
- Si del voltaje de la batería de la luz es muy baja, el built-in de protección de baja tensión se activará después de un corto periodo de funcionamiento, la unidad se apagará automáticamente. Esta es una característica especial para proteger la unidad de la batería interna de daños. Recargar la batería antes de continuar.

Notas: No se encenderá el indicador LED de estado de carga durante el funcionamiento de la linterna. Para verificar el estado de la batería, asegúrese de que la linterna está apagada, a continuación, pulse el botón de encendido USB translúcido. El indicador LED del estado de la batería/carga se ilumina o parpadea en una de dos colores (como se describe en la sección "cómo leer el indicador LED del estado de la batería/carga") para indicar el estado de la batería interna.

Funcionamiento

- Desconecte el cable de carga, a continuación, seleccione el modo de luz de la siguiente manera:
- Para el modo de alta (brillante):** Para encender la linterna y utilizarlo en su alta (brillantes) modo, pulse el botón de encendido/modo de luz una vez.
- Para el modo de baja (más tenue):** Para usar la linterna en su punto más bajo (más tenue) de modo, pulse el botón de encendido/modo de luz una segunda vez **dentro de los 5 segundos.**

Para el modo estroboscópica (parpadeando rápido): Para usar la linterna en el modo estroboscópico, presione el botón de encendido/modo de luz **por tercera vez en 5 segundos.** En este modo, la luz emitirá repetidamente la señal que parpadea rápidamente (parpadeando 10 ciclos por segundo).

Para encender la linterna apagada: Pulse el botón de encendido/modo de luz por cuarta vez **dentro de los 5 segundos** o pulse el botón de encendido/modo de luz por cuarta vez **después de 5 segundos** en cualquier modo de luz.

OPERACIÓN DEL PUERTO USB DE LA LINTERNA

Le puerto USB de la linterna se encuentra debajo de la cubierta del puerto de carga. El puerto proporciona 5 volts/1A de alimentación de CC a un dispositivo USB con alimentación externa.

- Asegúrese de que la linterna está apagada.
- Desatómille la tapa del puerto de carga (en sentido antihorario) hasta que el puerto de carga USB quede expuesto.
- Presione el botón de encendido USB translúcido al poder el puerto USB. El Indicador LED del estado de la batería/ carga se ilumina o parpadea en una de dos colores (como se describe en la sección "cómo leer el indicador LED del estado de la batería/carga") para indicar el estado de la batería interna.
- Sólo tienes que conectar el dispositivo USB al puerto USB de la linterna y funcionar normalmente.
- Pulse el botón de encendido USB translúcido de nuevo para apagar el puerto de carga / alimentación USB. Asegúrese de que el botón de encendido USB translúcido está en la posición de apagado (no está encendido) cuando la unidad se está recargando o almacenada.
- Atornille la cubierta del puerto de carga en su lugar (en sentido horario) hasta que quede apretado. Asegúrese de que le quede bien, pero no en exceso.

IMPORTANTE: Si el puerto USB está en uso, la luz sólo funcionará en modo de luz baja o estroboscópica (parpadeando rápido).

OPERACIÓN DEL PUERTO USB DEL ADAPTADOR DE CARGA DE 120 VOLTIOS CA/USB

Enchufe el adaptador de carga de 120 voltios CA/USB en una tomacorriente de 120 voltios 60 Hz estándar de Norteamérica de funcionamiento. Entonces sólo tiene que conectar el dispositivo USB a la toma USB y funciona con normalidad.

⚠ PRECAUCIÓN – PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑO A LA PROPIEDAD: Siempre conecte el adaptador de carga de 120 voltios CA/ USB a la toma de corriente estándar de 120 voltios de 60 voltios de Norteamérica antes de enchufar cualquier dispositivo en él.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Con el tiempo, todas las baterías pierden energía debido a la descarga automática y con mayor rapidez en ambientes con temperaturas elevadas. Cuando la unidad no esté en uso, recomendamos cargar la batería al menos cada 3 a 6 meses. No sumerja este reflector en agua. Si la unidad se ensucia, limpie las superficies exteriores con cuidado. Utilice una tela suave humedecida con una mezcla diluida de agua y detergente. No hay ningún usuario-sustituibles piezas. Periódicamente inspeccione la condición de los conectores y alambres. Contacto fabricante para sustituir los componentes que han pasado a ser gastado o rotas.

Reemplazo/desecho de la batería

REEMPLAZO DE LA BATERÍA
La batería debe durar la vida útil de la unidad. La vida de servicio depende en un número de factores, incluyendo pero no limitado al número de ciclos de recarga, y el cuidado y mantenimiento adecuado de la batería por el usuario. Comuníquese con el fabricante para cualquier información que pueda necesitar.

ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA
Contiene una batería de iones de litio, que debe ser eliminado adecuadamente. Se requiere reciclaje. El no cumplir con las regulaciones locales, estatales y federales puede resultar en multas o prisión. Por favor, recicle.

- ⚠ ADVERTENCIAS:**
- No desheche la batería en el fuego ya que puede ocasionar una explosión.
- Antes de desechar la batería, protéjala las terminales descubiertas con cinta eléctrica para trabajos pesados. De esta manera previene cortos circuitos (los cortos circuitos pueden ocasionar lesiones e incendios).
- No exponga la batería al fuego o al calor extremo ya que puede explotar.

DETECCIÓN DE PROBLEMAS

La linterna no se cargará

- Asegúrese de que el botón de alimentación USB translúcido están apagados.
- Verifique la conexión a la linterna y a la fuente de alimentación o al adaptador de carga de 120V CA/USB. Asegúrate de que haya un buen contacto.
- Confirme que haya corriente de CA en funcionamiento O asegúrese de que la fuente de alimentación USB funcione correctamente.
- La unidad puede haberse apagado para proteger la batería del sobrecalentamiento después de un largo periodo de funcionamiento o carga. Desconecte el cable de carga USB desde la linterna. Permitir que la linterna se enfríe durante un periodo antes de reanudar carga.

La linterna no funciona

- Asegúrese de que el botón de encendido / de modo de luz se ha presionado para encender la linterna.
- Asegúrese de que el botón de alimentación USB translúcido están apagados.
- La batería interna puede estar completamente descargada. Cargue la unidad siguiendo las instrucciones dadas en este manual.
- La unidad puede haber apagará para proteger la batería contra el recalentamiento después de un largo periodo de funcionamiento o de carga; o la temperatura ambiente ha caído por debajo de -20 ° C. Deje que la luz se enfríe o se caliente durante un periodo antes de reanudar la operación.

El puerto USB de la linterna no funcionará

- Asegúrese de que el botón de encendido/de modo de luz se apaga.
- Asegúrese de que se presione el botón de alimentación USB translúcido para activar el puerto USB.
- Asegúrese de que la calificación de los equipos conectados al puerto USB de la linterna no supere 1A continuo.
- La batería interna puede estar completamente descargada. Cargue la unidad siguiendo las instrucciones dadas en este manual.
- Algunos productos electrónicos de uso doméstico alimentados por USB no funcionan con este puerto USB. Compruebe el manual del dispositivo electrónico correspondiente para confirmar que puede ser utilizado con este tipo de cargador.

El puerto USB del adaptador de carga de 120V CA/USB no funcionará

- Asegúrese de que tiene poder en la toma de corriente que el adaptador de carga de 120 voltios CA/USB está conectado a.
- Asegúrese de que la calificación de los equipos conectados al puerto USB del adaptador de carga de 120 voltios CA/ USB no supere 1A continuo.
- Algunos productos electrónicos de uso doméstico alimentados por USB no funcionan con este puerto USB. Compruebe el manual del dispositivo electrónico correspondiente para confirmar que puede ser utilizado con este tipo de cargador.

Si la linterna no funciona o no carga después de haber tomado los pasos indicados anteriormente, póngase en contacto con el fabricante en el (877) 571-2391.

ACCESORIOS

Accesorios recomendados para uso con esta unidad puede ser disponibles a través del fabricante. Si necesita ayuda con respecto a los accesorios, por favor póngase en contacto con el fabricante al (877) 571-2391.

⚠ ADVERTENCIA: El uso de cualquier accesorio no recomendado para el uso con esta unidad podía ser peligroso.

INFORMACIÓN DE SERVICIO

Si usted necesita asesoramiento técnico, reparación, o partes genuinas del fabricante, póngase en contacto con el fabricante al (877) 571-2391.

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza este producto contra defectos de materiales y mano de obra durante un periodo de UN (1) AÑO a partir de la fecha de compra del producto por el comprador usuario final ("Periodo de Garantía"). Si hay un defecto y una reclamación válida se recibe dentro del periodo de garantía, el producto defectuoso puede ser reemplazado o reparado en el las siguientes maneras: (1) Devuelva el producto al fabricante para reparación o reemplazo, a opción del fabricante. La prueba de compra puede ser requerida por el fabricante. (2) Devuelva el producto a la tienda donde el producto fue comprado para un intercambio (siempre y cuando se trate de un minorista participante). Devoluciones al minorista deben hacerse dentro del plazo de póliza de devoluciones del minorista para intercambios solamente (por lo general 30 a 90 días después de la fecha de compra). La prueba de compra puede ser requerida por el minorista. Por favor consulte la póliza de devoluciones del minorista sobre devoluciones que están fuera del plazo establecido para intercambios.

Esta garantía no se aplica a los accesorios, bombillos, fusibles y baterías; defectos a consecuencias de desgaste normal; accidentes; daños y perjuicios sufridos durante el envío y manejo, alteraciones, reparaciones o uso no autorizado, negligencia, abuso, y si no se siguen instrucciones para el cuidado y mantenimiento del producto.

Esta garantía le otorga al comprador usuario final, derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado o de provincia a provincia. Este producto no está diseñado para uso comercial.

Por favor completar la tarjeta de registro del producto dentro de un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra y remitir a: Baccus Global LLC, One City Centre, 1 North Federal Highway, Suite 200, Boca Raton, FL 33432. **Baccus Global LLC, número de teléfono gratuito: (877) 571 2391.**

ESPECIFICACIONES

Linterna (conforme a UL STD. 73)	
Bombilla:	LED bombilla de 5 vatios
Batería:	Litio-Ion, 3.6V CC
Entrada:	5V CC, 1A
Salida USB:	5V CC, 1A
Adaptador de carga 120V CA/USB (Cumple con UL STD. 62368-1) (accesorio opcional)	
Entrada:	120V CA, 60Hz, 6.7W
Salida:	5V CC, 1A

Importados por Baccus Global LLC, One City Centre, 1 North Federal Highway, Suite 200, Boca Raton, FL 33432
www.BaccusGlobal.com 1-877-571-2391
RD110817