

STANLEY® FATMAX®

LJ16CF



Leave us a review!
¡Déjanos una reseña!

LITHIUM JUMP STARTER INSTRUCTION MANUAL

ARRANCADOR AUXILIAR DE LITIO MANUAL DE INSTRUCCIÓN




English page 5
Español página 10

**SAVE THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.
CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.**

© 2026 Baccus Global LLC
Boca Raton, FL 33432
1-877-571-2391



FEATURES / CARACTERÍSTICAS



1. Grip Handle
2. Negative (-) Black Clamp
3. Positive (+) Red Clamp
4. USB-C Output Power port
5. USB-A Output Power Port
6. Backlit LCD Screen
7. Decrease Compressor Pressure Control Button (-)
8. Compressor Power Button
9. Increase Compressor Pressure Control Button (+)
10. USB Power Button
11. LED Area Light Power Button
12. LED Area Light
13. 12V DC Charging Port
14. Air Hose and Sure Fit® Nozzle (in storage compartment)
15. 120 Volt AC Charging Adapter
16. Nozzle Adapter

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

1. Manija de agarre
2. Pinza negra del negativo (-)
3. Pinza roja del positivo (+)
4. Puerto de alimentación de salida USB-C
5. Puerto de alimentación de salida USB-A
6. Pantalla LCD retroiluminada
7. Botón de disminución de control de presión del compresor (-)
8. Botón de alimentación del compresor
9. Botón para aumentar la presión del compresor (+)
10. Botón de alimentación USB
11. Botón de encendido de la luz de área LED
12. Luz de área LED
13. Puerto de carga de 12 V CC
14. Manguera e boquilla Sure Fit® (dentro del compartimento de almacenamiento)
15. Adaptador de carga de 120V CA
16. Adaptador de boquilla


Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC). La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial y (2) este mecanismo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la in-terferencia que puede provocar una operación no deseada.

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para dispositivo digital Clase B, según la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía en frecuencia de radio y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si el equipo provoca interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo, el usuario debe tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o la ubicación de la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente sobre un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consultar al vendedor o pedir la ayuda de un técnico en radio y televisión con experiencia.

Los cambios o las modificaciones no aprobados por el partido responsable de conformidad podrían anular la autoridad del usuario para funcionar el equipo.

DIGITAL LCD SCREEN/ PANTALLA DEL LCD DIGITAL



SAFETY GUIDELINES / DEFINITIONS

▲ DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

▲ WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

▲ CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury and/or property damage.

CAUTION: Used without the word, indicates a safety related message.

NOTICE: Indicates a practice not related to personal injury which, if not avoided, may result in property damage.

RISK OF UNSAFE OPERATION. When using tools or equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of personal injury. Improper operation, maintenance or modification of tools or equipment could result in serious injury and property damage. There are certain applications for which tools and equipment are designed. Manufacturer strongly recommends that this product NOT be modified and/or used for any application other than for which it was designed. Read and understand all warnings and operating instructions before using any tool or equipment.

READ ALL INSTRUCTIONS

▲ WARNING: Read all instructions before operating jump starter. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

GENERAL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS

• This unit was designed for household use only.

▲ WARNING – When using electrical appliances, basic precautions should always be followed, including the following:

- The jump-starter and supplied charging adapter are not toys and cannot be played with as toys. To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when these units are used near children.
- Use only attachments recommended or sold by the manufacturer.

▲ WARNING – Risk of fire, electric shock, burst hazard, or injury to persons or property:

- **Avoid dangerous environments.** Do not use appliances in damp or wet locations. Do not use appliances in the rain.
- **Keep children away.** All visitors should be kept at a distance from work area.
- **Do not put the unit in water or other liquid.** Do not place or store this unit where it can fall or be pulled into water. Do not expose it to rain, snow or use when wet.
- **Charge indoors only.**
- **Use only the 120V AC charging adapter supplied by the manufacturer to recharge.**
- **Store idle appliance indoors.** When not in use, appliances should be stored indoors in dry, and high or locked-up place – out of reach of children.
- **Do not abuse cord.** Never carry appliance by cord or yank it to disconnect from receptacle. Keep cord from heat, oil, and sharp edges.
- **Disconnect appliances.** Disconnect the appliance from the power supply when not in use, before servicing, and when changing accessories.
- **Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protection** should be provided on the circuits or outlets to be used. Receptacles are available having built in GFCI protection and may be used for this measure of safety.
- **Use of accessories and attachments.** The use of any accessory or attachment not recommended for use with this appliance could be hazardous. Refer to the accessory section of this manual for further details.
- **Stay alert.** Use common sense. Do not operate this equipment when you are tired or impaired.
- **Check for damaged parts.** Do not use if damaged in any way.

- **Do not operate this appliance near flammable liquids or in gaseous or explosive atmospheres.** Motors in these tools normally spark, and the sparks might ignite fumes.
- **Never submerge this unit in water;** do not expose it to rain, snow or use when wet or if it has become wet.
- **To reduce risk of electric shock,** disconnect the unit from any power source before attempting maintenance or cleaning. Turning off controls without disconnecting will not reduce this risk.
- **This equipment employs parts (switches, relays, etc.) that produce arcs or sparks.** Therefore, if used in a garage or enclosed area, the unit **MUST** be placed not less than 18 inches above the floor.
- **Do not insert foreign objects into the USB ports.**

SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM BATTERIES

- **▲ WARNING –** To reduce the risk of fire, electric shock, burst hazard, or injury to persons or property: Lithium batteries are small, compact and ideal for providing long-lasting power to this unit. However, they must be used and charged properly. Improper use can result in serious injury, fire, or death.
- Lithium batteries can explode in the presence of a source of ignition. Do not use the product in the presence of an open flame.
- Do not place this lithium battery powered unit in fire or apply heat to it.
- Do not subject this lithium battery powered unit to strong impacts or shocks. The battery in this unit contains safety and protection devices which, if damaged, may cause the battery to generate heat, rupture or ignite.
- Do not expose this lithium battery powered unit to water or salt water, or allow the battery to get wet.
- Avoid storing this lithium battery powered unit in the basement, bathroom or other areas of the house that are or may become wet or humid or where moisture may concentrate.
- Do not leave this lithium battery powered unit in direct sunlight, or use or store the unit inside cars in hot weather. Doing so may cause the battery to generate heat, rupture, or ignite. Using the battery in this manner may also result in a loss of performance and a shortened life expectancy.
- Never charge this unit near heat or flammable objects.
- **NEVER THROW WATER ON A BURNING LITHIUM BATTERY!** If a lithium battery does catch on fire, it will burn even more violently if it comes in contact with water or even moisture in the air. A fire extinguisher must be used.

Battery Charging and Capacity

This unit is delivered in a partially charged state – you must fully charge it before using it for the first time.

When stored at room temperature with a full charge, lithium batteries will begin to discharge from the time they are manufactured, even when unused. Deep discharges also decrease their capacity. Battery life can be extended by the following:

- Charge battery to full capacity before storage.
- Store this unit at temperatures between 5°C and 20°C (41°F and 68°F).
- Never discharge the battery fully.
- Charge after each use.
- Always charge at least once every 3-6 months if not in frequent use to prevent overdischarge.

Transportation of Lithium Batteries

- Always check all applicable local, national, and international regulations before transporting a unit containing a lithium battery.
- Transporting an end-of-life, damaged, or recalled battery may, in certain cases, be specifically limited or prohibited.

SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR JUMP STARTERS

▲ WARNING: Burst hazard

Do not use the unit for charging dry-cell batteries that are commonly used with home appliances. These batteries may burst and cause injury to persons and damage property. Use the unit for charging/boosting a lead-acid battery only. It is not intended to supply power to a low-voltage electrical system other than in a starter-motor application.

- Use of an attachment not supplied, recommended or sold by manufacturer specifically for use with this unit may result in a risk of electrical shock and injury to persons.
- **▲ WARNING:** Risk of explosive gases
- Working in the vicinity of a lead acid battery is dangerous. Batteries generate explosive gases during normal battery operation. For this reason, it is of the utmost importance that each time before using the jump-starter you read this manual and follow instructions exactly.

To reduce the risk of battery explosion, follow these instructions and those published by the battery manufacturer and manufacturer of any equipment you intend to use in the vicinity of the battery. Review cautionary markings on these products and on the engine.

CAUTION – To reduce the risk of injury or property damage:

NEVER ATTEMPT TO JUMP-START OR CHARGE A FROZEN BATTERY.

- Do not operate unit with damaged cord or plug; or if the unit has received a sharp blow, been dropped, or otherwise damaged in any way.
- Do not disassemble the unit. Opening the unit may result in a risk of electric shock or fire, and will void warranty.
- Make sure the cord is located so that it will not be stepped on, tripped over or otherwise subjected to damage or stress.
- Do not leave the unit unattended while in use.
- Pull by the plug rather than the cord when disconnecting the charging adapter.
- Vehicles that have on-board computerized systems may be damaged if vehicle battery is jump-started. Before jump-starting, read the vehicle's owner's manual to confirm that external-starting assistance is suitable.
- Never smoke or allow a spark or flame in vicinity of vehicle battery, engine or power station.
- Stay clear of fan blades, belts, pulleys, and other parts that can cause injury to persons.
- Do not wear vinyl clothing when jump-starting a vehicle. Friction can cause dangerous static-electrical sparks.
- Jump-start procedures should only be performed in a safe, dry, well-ventilated area.
- Always store battery clamps when not in use. Never touch battery clamps together. This can cause dangerous sparks, power arcing and/or explosion.
- When using this unit close to the vehicle's battery and engine, stand the unit on a flat, stable surface, and be sure to keep all clamps, cords, clothing and body parts away from moving vehicle parts.
- Never allow red and black clamps to touch each other or another common metal conductor – this could cause damage to the unit and/or create a sparking/explosion hazard.
- If the clamps are connected incorrectly with regard to polarity, the backlit LCD screen will display the Battery Status Icon, Battery Voltage Indicator, and the Clamp Icons. The Alarm Icon, the "+" and "-" signs and the Reverse Polarity Icons will flash and the unit will sound a continuous alarm until the clamps are disconnected. Disconnect the clamps and reconnect to battery with correct polarity.
- Always disconnect the negative (black) jumper cable first, followed by the positive (red) jumper cable, except for positive grounded systems.
- Do not expose battery to fire or intense heat since it may explode. Before disposing of the battery, protect exposed terminals with heavy-duty electrical tape to prevent shorting (shorting can result in injury or fire).
- Place this unit as far away from the battery as cables permit.
- Never allow battery acid to come in contact with this unit.
- Do not operate this unit in a closed area or restrict ventilation in any way.
- This system is designed to be used only on vehicles with a 12 volt DC battery system. Do not connect to a 6 volt or 24 volt battery system.
- This system is not designed to be used as a replacement for a vehicular battery. Do not attempt to operate a vehicle that does not have a battery installed.
- Excessive engine cranking can damage a vehicle's starter motor. If the engine fails to start after the recommended number of attempts, discontinue jump-start procedures and look for other problems that may need to be corrected.
- Do not use this jump starter on a watercraft. It is not qualified for marine applications.
- Although this unit contains a non-spillable battery, it is recommended that unit be kept upright during storage, use and recharging. To avoid possible damage that may shorten the unit's working life, protect it from direct sunlight, direct heat and/or moisture.

INSTRUCTIONS PERTAINING TO THE USB PORTS

- IMPORTANT:** Some household USB-powered electronics will not operate with the USB ports provided with this device. Check the manual of the corresponding electronic device to confirm that it can be used with this type of USB port.
- The USB ports do not support data communication.** Up to 15W output power when use the USB-A port only; up to 25W output power when using the USB-C port only; total 15W output power on both of the USB-A and USB-C ports when they are used simultaneously. Make sure the rating of equipment plugged into the USB port does not exceed the power stated.
- Do not attach USB hubs or more than one personal electronic device to each USB Port.
- Do not insert foreign objects into the USB Ports.

SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR COMPRESSORS

WARNING – Burst hazard: Bursting articles can cause serious injury.

- Carefully follow instructions on articles to be inflated.

- Never exceed the recommended pressure listed in instructions on articles to be inflated. If no pressure is given, contact article manufacturer before inflating.
- Monitor the pressure at all times on the LCD screen.

CAUTION – To reduce the risk of injury or property damage:

- Never leave the compressor unattended while in use.
- Do not operate compressor continuously for longer than approximately 10 minutes, depending on ambient temperatures, as it may overheat. This could damage the compressor. Follow the instructions in the "Portable Compressor" section.

PERSONAL SAFETY

When working with lead acid batteries, always make sure immediate assistance is available in case of accident or emergency.

Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. They can be caught in moving parts. Rubber gloves and substantial, non-skid footwear are recommended when working outdoors. Wear protective hair covering to contain long hair.

Always have protective eyewear when using this product: contact with battery acid may cause blindness and/or severe burns. Be aware of first aid procedures in case of accidental contact with battery acid.

Avoid touching the eyes while working with a battery. Acid, acid particles or corrosion may get into the eyes.

Have plenty of fresh water and soap nearby in case battery acid contacts skin.

Remove personal metal items such as rings, bracelets, necklaces and watches when working with a lead-acid battery. A lead-acid battery can produce a short circuit current high enough to cause a severe burn.


Be extra cautious to reduce the risk of dropping a metal object onto the battery. This might cause sparks or short-circuit the battery or other electrical part, which can cause an explosion.

WARNING: Battery fluid is a diluted sulphuric acid and may cause personal injury or damage to property. In case of skin or eye contact, follow the instructions below.

- Skin:** If battery acid comes in contact with skin, rinse immediately with water, then wash thoroughly with soap and water. If redness, pain, or irritation occurs, seek immediate medical attention.
- Eyes:** If battery acid comes in contact with eyes, flush eyes immediately, for a minimum of 15 minutes and seek immediate medical attention.
- LCD liquid crystal display:** If liquid crystal comes in contact with your skin: Wash area off completely with plenty of water. Remove contaminated clothing. If liquid crystal gets into your eye: Flush the affected eye with clean water and then seek medical attention. If liquid crystal is swallowed: Flush your mouth thoroughly with water. Drink large quantities of water and induce vomiting. Then seek medical attention.

VIEWING BATTERY STATUS

The Battery Status Icon and Battery Voltage Indicator indicate the battery charge level as follows.



- If the battery charge level is at full capacity, four solid bars will display.
- If the battery is partially charged, two or three solid bars will display.
- If the battery is nearly empty, one solid bar will display. The unit should be charged at this time.
- If the battery is completely empty, the empty Battery Status icon may display. The unit MUST be charged at this time or the unit's built-in low voltage protection will activate.

CHARGING / RECHARGING

This unit is shipped in a partially charged state. Charge unit after purchase and BEFORE first use and after each use until the Battery Status Icon shows 4 solid bars.

IMPORTANT: When the unit is not in use, we recommend that the battery is charged at least every 3 to 6 months.


▲ CAUTION – To avoid the risk of property damage: Failure to keep the battery charged will cause permanent damage and result in poor performance.

NOTES:

- During the charging process, the unit will stop charging if the battery of the unit is:
 - Overheated due to extensive use or recharging. The process will automatically resume after a cool down period;

OR

- Too cold (the ambient temperature has dropped below 0°C). The process will automatically resume after a warm up period.




The LCD Display will show the Battery Icon, the Battery Voltage Indicator, and the flashing Fault Icon.

CHARGING/RECHARGING USING THE 120 VOLT AC CHARGING ADAPTER

IMPORTANT: Always connect the 120V AC Charging Adapter to the 120 Volt AC power source BEFORE connecting it to the unit.

1. Make sure all other unit functions are turned off during recharging, as this can slow the recharging process.
2. Insert the barrel connector of the AC charging adapter into the 12 volt DC charging port on the back of the unit.
3. Insert the plug end into a (powered) standard North American 120 volt 60Hz outlet.
4. When the unit is properly connected to an AC power source, the backlit LCD Display will show the following:



The bars on the Battery Status Icon will change from empty to solid (bottom to top) repeatedly to indicate the unit is charging. The backlit LCD Display will turn on for 10 seconds (only).

5. When the unit is fully recharged, the Battery Status Icon shows 4 solid bars.
6. Unplug the 120V AC charging adapter from the 120 volt AC power source, and then disconnect the barrel connector of the AC charging adapter from the 12 volt DC charging port.
7. Press the LED Power Button to turn the unit on. If the Battery Status Icon shows 4 solid bars, the unit battery is fully charged.
8. When charging is complete, store the 120V AC Charging Adapter in a safe place.

OPERATING INSTRUCTIONS

JUMP-STARTING

IMPORTANT:

- Several factors can affect a jump-starter's ability to boost a vehicle's battery, including, but not limited to the size of the battery, the temperature (hot or cold), whether the battery is damaged or defective, and whether the jump-starter itself is fully charged.
- The jump-starter requires a minimum voltage to detect the correct connection before it will begin to boost. If the vehicle battery voltage is below approximately 2 volts, it may not be able to detect connection and may not be able to start the vehicle. While this low battery voltage is rare it may occur under extreme conditions.

Battery Clamp Connection Precautions

- Connect and disconnect the battery clamps only after unplugging the power source.
- Make sure the engine is not running when connecting or disconnecting the battery clamps.
- Never allow clamps to touch each other.
- Attach clamps to battery and chassis as indicated in the following section ("Connecting the Jump-Starter Using the Included Battery Clamps").

Connecting the Jump-Starter Using the Included Battery Clamps

1. Position the cables to reduce risk of damage by the car hood, doors, or moving engine parts.
2. Stay clear of fan blades, belts, pulleys, and other parts that can cause injury to persons.
3. Check polarity of battery posts. The positive (POS, P, +) battery post usually has larger diameter than the negative (NEG, N, -) post.
4. Connect the positive (RED) clamp from the jump-starter to the positive (POS, P, +) ungrounded battery post. Connect the negative (BLACK) clamp to the negative (NEG, N, -) battery post, the vehicle chassis or engine block away from the battery. Do not connect the clamp to the carburetor, fuel lines or sheet-metal body parts. Connect to a heavy gauge metal part of the frame or engine block.

PROCEDURE


Take the following steps, observing all cautions and warnings in the "Important Safety Instructions" section at the front of this manual.

1. **Make sure the unit is not being operated in Compressor Mode.**
2. Turn off vehicle ignition and all accessories (radio, A/C, lights, connected cell phone chargers, etc.). Place vehicle in "park" and set the emergency brake.
3. Make sure all the unit functions are turned off (the LCD Screen is not lit) and the 120V AC charging adapter is NOT connected.
4. Connect the red clamp first, then the black clamp.
5. **Procedure for jump-starting a NEGATIVE GROUNDED SYSTEM (negative battery terminal is connected to chassis) (MOST COMMON):**
 - 5a. Connect positive (+) red clamp to vehicle battery's positive terminal.
 - 5b. Connect negative (-) black clamp to chassis or a solid, non-moving, metal vehicle component or body part. Never clamp directly to negative battery terminal or moving part. Refer to the automobile owner's manual.

6. **Procedure for jump-starting POSITIVE GROUND SYSTEMS:**

NOTE: In the rare event that the vehicle to be started has a Positive Grounded System (positive battery terminal is connected to chassis), replace steps 5a and 5b above with steps 6a and 6b, then proceed to step 7.

- 6a. Connect negative (-) black clamp to vehicle battery's negative terminal.
 - 6b. Connect positive (+) red clamp to vehicle chassis or a solid, non-moving, metal vehicle component or body part. Never clamp directly to positive battery terminal or moving part. Refer to the automobile owner's manual.
7. When the clamps are connected properly, the backlit LCD screen will display the following:




The Battery Status icon, Battery Voltage Indicator, Clamp Icons and the "+" and "-" signs light solid. The Jump Starter Icon will flash to indicate the clamps are properly connected.

8. Turn on the ignition and crank the engine in 5-6 second bursts until engine starts.
9. Disconnect the negative (-) engine or chassis clamp first, then disconnect the positive (+) battery clamp, except for positive grounded systems.

IMPORTANT: Always turn the unit off when not in use. **Recharge this unit fully after each use.**

▲ WARNING – To reduce the risk of serious injury or property damage:


- Follow all safety instructions found in the "Specific Safety Instructions for Jump Starters" section of this instruction manual.
- If the clamps are connected incorrectly with regard to polarity, the unit will sound a continuous alarm until the clamps are disconnected. The backlit LCD screen will display the following:



The Battery Status Icon, the Battery Voltage Indicator and the Clamp Icons will light solid. The "+" and "-" signs above the Clamp Icons, the Arrow Icons and the Alarm Icon will flash. **Disconnect, then reconnect the clamps to the battery, making sure the clamps are connected with correct polarity.**


- If the voltage of the unit's internal lithium battery is low and has insufficient output power, the Battery Status Icon, Battery Voltage Indicator, Clamp Icons and the "+" and "-" signs light solid. The Alarm Icon will flash. **Disconnect the unit and fully charge following the directions in the "Charging / Recharging" section.**

- If the cranking time period exceeds the unit's parameters, the backlit LCD display will show the following:



The Battery Status Icon, Battery Voltage Indicator, Alarm Icon and the Jump Start Icon will flash. *Disconnect the Battery Clamps and allow the unit to cool down for a period before resuming any operation.*

- If the unit is overheated during the jump starting process or the cranking current exceeds the unit's parameters, the backlit LCD display will show the following:



The Battery Status Icon, Battery Voltage Indicator, Alarm Icon and the "+" and "-" signs will light solid. The Alarm Icon and the Jump Start Icon will flash. *Disconnect the Battery Clamps and allow the unit to cool down for a period before resuming any operation.*

Always disconnect the negative (BLACK) jumper cable first, followed by the positive (RED) jumper cable, except for positive grounded systems.

▲ CAUTION – To reduce the risk of property damage:

- Vehicles that have on-board computerized systems may be damaged if vehicle battery is jump-started. Before jump-starting this type of vehicle, read the vehicle manual to confirm that external-starting assistance is advised.
- Excessive engine cranking can damage the vehicle's starter motor. If the engine fails to start after the recommended number of attempts, discontinue jump-start procedure and look for other problems that need to be corrected.
- If the vehicle doesn't start after the first attempt, allow a resting/cooling period of 4 to 5 minutes before making a second attempt. If a second attempt doesn't start the vehicle, discontinue use and look for other problems that need to be corrected. The battery may be damaged.
- NEVER attempt to use the unit to start a vehicle while it is in charging mode.
- If vehicle fails to start, turn off the ignition, disconnect the jump-start system's leads, and contact a qualified technician to investigate why the engine did not start.
- If the battery of the unit overheats or is too cold, the engine jump starting will automatically shut down.

AREA LIGHT

The area light is controlled by the Area Light Power Button on the Control Panel (refer to the "Features" section to locate).

1. Press the Area Light Power Button once to turn the light on.
2. Press the Area Light Power Button again to turn the area light off.

When the Area Light Power Button is pressed to turn it on, a beep will sound. The backlit LCD screen will turn on for 10 seconds (only) and will then continuously display the Battery Status Icon and the Battery Voltage Indicator.

Periodically check the unit's battery status on the backlit LCD screen. Four solid bars in the battery icon indicates a full battery. When the battery level is nearly empty with only one solid bar or completely empty Battery Status icon, the unit must be recharged at this time or the unit's built-in low voltage protection will activate. The empty Battery Status Icon will flash for a short period of time before automatic shut down.

If the battery of the unit overheats or is too cold, the area light will automatically shut down.

IMPORTANT: Make sure the Area Light is turned off when the unit is being recharged or stored.

USB PORTS

The USB Power Button, one USB-A and one Type-C USB port are located on the front of the unit (refer to the "Features" to locate).

IMPORTANT NOTES:

Up to 15W output power when use the USB-A port only; up to PD 25W output power when using the USB-C port only; total 15W output power on both of the USB-A and USB-C ports when they are used simultaneously.


When the USB Ports are in use, the unit will monitor for the following USB fault conditions on all the USB Ports: low battery voltage fault, overload and short circuit. In any of these cases, the USB ports will shut down automatically.

Should either of these occur:

- 2a. Disconnect the USB-powered device and press the USB Power Button again to turn off the USB Ports immediately.
- 2b. Make sure the unit does not need to be recharged.
- 2c. Allow the unit to cool down for several minutes before attempting to use the USB Ports again.
- 2d. If a fault occurs again, make sure the USB device plugged into the USB-A port does not exceed 15W; the USB device plugged into USB-C port does not exceed PD 25W or the total drained power of the USB-A port and USB-C port do not exceed 15W when they are used simultaneously.
- 2e. If an individual USB device is within specifications and the fault occurs, have the USB device checked for malfunction and do not continue to use it with these USB Ports.
3. This unit's USB Ports do not support data communication. They only provide power to external USB-powered devices.
4. Some household USB-powered electronics will not operate with this unit.

USING THE USB PORTS

1. Press the USB Power Button to turn on all of the USB Ports. A beep will sound, and the LCD Display will continuously show the following:



The Battery Status Icon and Battery Voltage Indicator will light solid, as well as the USB Icon, indicating the USB ports are ready to use.

2. Plug the USB-powered device into the USB power port(s) and operate normally.
3. Press the USB Power Button again to turn off the USB Ports.

Periodically check the unit's battery status on the backlit LCD screen. Four solid bars in the battery icon indicates a full battery. When the battery level is nearly empty with only one solid bar or completely empty Battery Status icon, the unit must be recharged at this time or the unit's built-in low voltage protection may activate.

If the battery of the unit overheats or is too cold, the USB will automatically shut down.

IMPORTANT: Make sure the USB Ports are turned off when the unit is being recharged or stored.

PORTABLE COMPRESSOR

The built-in compressor is designed for use with a wide variety of vehicle tires, trailer tires and recreational inflatables. A nozzle adaptor is supplied that screws onto the end of the Sure Fit® nozzle at the free end of the compressor hose. The compressor hose with tire fitting is stored in the compressor hose storage compartment. Refer to the "Features" illustration for locations of compressor hose. The Compressor Power Button and Increase (+) and Decrease (-) Compressor Pressure Control Buttons are located on the control panel on the front of the unit.

Before proceeding, check the unit's battery status on the LCD screen. Four solid bars in the battery icon indicates a full battery. When the battery level is nearly empty with only one solid bar, the unit MUST be recharged before use or the unit's built-in low voltage protection will activate. The empty Battery Status Icon will flash for a short period of time before automatic shut down.

The compressor is capable of inflating up to 120 pounds per square inch (PSI) pressure. Return hose to the storage compartment after use.

IMPORTANT: If no further actions are taken after 1 minute, the unit will display the Battery Status Icon and Battery Voltage Indicator for 10 seconds before automatically turning off.

If the battery of the unit overheats or is too cold, the compressor will automatically shut down.

▲ WARNING – To reduce the risk of serious injury or property damage: Follow all safety instructions found in the "Specific Safety Instructions for Compressors" section of this Instruction Manual.

▲ CAUTION – Do not operate compressor continuously for longer than 10 minutes, as it may overheat. This could damage the compressor. If the compressor must be operated for longer periods, every 10 minutes press the Compressor Power Button

to turn the compressor off, then restart after a cooling down period of approximately 30 minutes. In any event, the compressor will automatically shut down after operating continuously for 10 minutes.

INFLATING TIRES OR PRODUCTS WITH VALVE STEMS

1. Screw the Sure Fit® nozzle onto the valve stem. Do not overtighten.
2. Press the Compressor Power Button. A beep will sound and the backlit LCD screen will display the following:



The Compressor Icon will light and the digital display will alternately show the flashing pre-set psi value (that was last set by the compressor pressure control buttons) and the current pressure of the item being inflated (which will light solid).

3. Press the "+" and "-" Pressure Control Buttons to set the desired pressure from a range pre-set values (between 3 and 120), which will display on the backlit LCD screen. The unit will sound a beep with each press of the buttons (holding the button speeds up the upward or downward value selection). Once the desired pressure has been entered, release the button and the flashing digital display will show the new selected pressure, as follows:



The new selected value is now stored in the unit's memory until it is manually reset.

4. Press the Compressor Power Button once more to begin inflating. The Compressor Icon will flash and the digital display will only show the current pressure value (which will light solid) to indicate the compressor is activated. Monitor the pressure on the LCD screen.

IMPORTANT: To interrupt during inflation, press the Compressor Power Button again.

5. When desired pre-set pressure is reached, the compressor will automatically stop.
6. Press the Compressor Power Button again to turn off the unit.
7. Unscrew and remove the Sure Fit® nozzle from the valve stem.
8. Allow the unit to cool, then recharge before storing away.
9. Store the compressor hose and Sure Fit® nozzle in storage compartment.

INFLATING OTHER INFLATABLES WITHOUT VALVE STEMS

Inflation of other items requires use of the nozzle adapter.

1. Screw the nozzle adapter into the Sure Fit® nozzle. Do not overtighten.
2. Insert the nozzle adapter into item to be inflated.
3. Follow steps 2 through 4 of the "Inflating Tires or Products With Valve Stems" section.

IMPORTANT: Small items such as volleyballs, footballs, etc. inflate very rapidly. Keep this in mind when setting pressure. Take extra care not to over-inflate.

4. When the desired pressure is reached, the compressor will automatically stop. Press the Compressor Power Button again to turn off the unit.
5. Disconnect the adapter from the inflated item.
6. Unscrew and remove the nozzle adapter from the Sure Fit® nozzle.
7. Allow the unit to cool, then recharge before storing away.
8. Store the compressor hose, Sure Fit® nozzle and nozzle adapter in the storage compartment when not in use.

CARE AND MAINTENANCE

All batteries lose energy from self-discharge over time and more rapidly at higher temperatures. When the unit is not in use, we recommend that the battery is charged at least every 3-6 months.

From time to time wipe the outside of the appliance with a soft cloth. Do not immerse the appliance in water.

There are no user-replaceable parts. Periodically inspect the condition of adapters, connectors and wires. Contact manufacturer to replace any components that have become worn or broken.

Battery replacement/disposal

BATTERY REPLACEMENT

The battery should last the service life of the unit. Service life is dependent on a number of factors including but not limited to the number of recharge cycles, and proper care and maintenance of the battery by the end user. Contact manufacturer for any information you may need.

SAFE BATTERY DISPOSAL

Contains a lithium battery, which must be disposed of properly. Recycling is required. Failure to comply with local, state and federal regulations can result in fines, or imprisonment.



Please recycle.

⚠️ WARNINGS:

- Do not dispose of the battery in fire as this may result in an explosion.
- Before disposing of the battery, protect exposed terminals with heavy-duty electrical tape to prevent shorting (shorting can result in injury or fire).
- Do not expose battery to fire or intense heat as it may explode.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Solution
Unit will not charge	<ul style="list-style-type: none"> • Check that all the unit functions are all turned off (the LCD Display is not lit). • Check that the 120V AC charging adapter is properly connected to the 12 volt DC charging port and a live 120 volt AC outlet. • The unit may have shut down to protect the battery from overheating after a long period of operation or charging. Unplug the charging adapter from the power source and disconnect the barrel connector of the AC charging adapter from the unit. Allow the unit to cool down for a period before resuming charging. • The charging process may have shut down if it is too cold (the ambient temperature has dropped below 0°C). Unplug the charging adapter from the power source and disconnect the barrel connector of the AC charging adapter from the unit. Allow the unit to warm up for a period before resuming charging.
Unit fails to jump-start	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the unit is not being operated in the Compressor mode. • Make sure a proper polarity cable connection has been established. • The unit may have triggered over-current / over-time protection. Remove the clamps and restart after a cooling down period of approximately 30 minutes. • The unit may be overheated due to the excessive engine cranking. Make sure all the unit functions are turned off and allow the unit to cool down before resuming operation. • The vehicle battery may be in fault condition and cannot accept starting assistance. The manufacturer recommends taking it to a certified automotive service center for evaluation. • The battery of the unit may be overheated or too cold. Allow the unit cool down or warm up before resuming operation. • Check that unit has a full charge. Recharge unit if necessary.

Problem	Possible Solution
USB power port will not power appliance	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the USB Power Button has been pressed to turn the USB Ports on. • A fault condition exists in one of the USB ports. • Make sure the USB device plugged into the USB-A port does not exceed 15W; the USB device plugged into USB-C port does not exceed PD 25W; or the total drained power of the USB-A port and USB-C port do not exceed 15W when they are used simultaneously. • Some USB-powered household electronics will not operate with this USB power port. Check the manual of the corresponding electronic device to confirm that it can be used with this type of USB power port. • The battery of the unit may be overheated or too cold. Allow the unit cool down or warm up before resuming operation. • Check that unit has a full charge. Recharge unit if necessary.
LED area light does not come on	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the area light power button has been pressed to turn the area light on. • The battery of the unit may be overheated or too cold. Allow the unit cool down or warm up before resuming operation. • Check that unit has a full charge. Recharge unit if necessary.
Portable compressor will not inflate	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the unit is not being operated in the Jump Starter mode. • Make sure the compressor power button has been pressed to turn the compressor on. • Make sure the Sure Fit® nozzle connector is securely screwed on to the valve stem when attempting to inflate tires; or that the nozzle adapter is securely screwed into the Sure Fit® nozzle connector and is inserted properly into the item to be inflated on all other inflatables. • The compressor may be overheated. Press the compressor power button to turn the compressor off. Restart after a cooling down period of approximately 30 minutes. • The battery of the unit may be overheated or too cold. Allow the unit cool down or warm up before resuming operation. • Check that unit has a full charge. Recharge unit if necessary.
If the unit does not operate after taking the steps given above, contact the manufacturer at 1-877-571-2391.	

ONE-YEAR LIMITED MANUFACTURER'S WARRANTY

The manufacturer, Baccus Global LLC, warrants this product against defects in materials and workmanship for a period of ONE (1) YEAR commencing from the date of retail purchase by the original end-user purchaser or from the date of delivery of the good, whichever occurs later ("Warranty Period").

If there is a defect and a valid claim is received by the manufacturer within the Warranty Period, the defective product can be replaced in the following ways: (1) Return the product to the manufacturer for replacement. Proof of purchase may be required by manufacturer. (2) Return the product to the retailer where product was purchased for an exchange (provided that the store is a participating retailer). Returns to retailer should be made within the time period of the retailer's return policy for exchanges only. Proof of purchase may be required. Please check with the retailer for their specific return policy regarding returns that are beyond the time set for exchanges.

This manufacturer's warranty does not apply to accessories, bulbs, fuses and batteries; defects resulting from normal wear and tear, accidents; damages sustained during shipping; alterations; unauthorized use; neglect, misuse, abuse; and failure to follow instructions for care and maintenance for the product.

This manufacturer's warranty gives you, the original retail purchaser, specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state or province to province. This product is not intended for commercial use. To register your product with the manufacturer, please visit www.BaccusGlobal.com.

The photos in this manual may differ from the actual unit.

SPECIFICATIONS

Boost Ampere:	1600A Max.
Input:	120V AC, 60Hz, 14W
Battery Capacity:	Lithium polymer, 11.1V DC
Charging Temperature:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Operating Temperature:	14°F to 104°F (-10°C to 40°C)
USB-A Output:	5VDC / 3A, 15W Max.
USB-C Output:	5VDC 3A / 9VDC 2.77A, PD 25W Max.
USB-A and USB-C used simultaneously:	5VDC, 15W Max.
Compressor Maximum Pressure:	120 PSI

Sure Fit® is a registered U.S. trademark owned by Baccus Global, LLC.

STANLEY® AND THE STANLEY® LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS OF STANLEY BLACK + DECKER INC. OR ONE OF ITS AFFILIATES, AND ARE USED UNDER LICENSE.

ACCESSORIES

Recommended accessories for use with your tool may be available from the manufacturer. If you need assistance regarding accessories, please contact the manufacturer at 1-877-571-2391.

▲ WARNING: The use of any accessory not recommended for use with this appliance could be hazardous.

TECHNICAL ASSISTANCE

For Customer Service or Technical Assistance, contact the manufacturer at 1-877-571-2391.

Imported by Baccus Global LLC,
225 NE Mizner Blvd., Suite 301, Boca Raton, FL 33432
www.BaccusGlobal.com 1-877-571-2391

RD032426

NORMAS DE SEGURIDAD / DEFINICIONES

▲ PELIGRO: Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.

▲ ADVERTENCIA: Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.

▲ PRECAUCIÓN: Indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.

PRECAUCIÓN: Utilizado sin el símbolo de alerta de seguridad indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede provocar daños a la propiedad.

AVISO: Indica una práctica no relacionada con lesiones personales que, si no se evita, puede provocar daños materiales.

RIESGO DE OPERACIÓN INSEGURA. Cuando se utilizan herramientas o equipos, siempre se deben respetar las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de lesiones personales. La operación, el mantenimiento o la modificación incorrectos de herramientas o equipos pueden provocar lesiones graves y daños a la propiedad. Las herramientas y los equipos están diseñados para usos determinados. Fabricante recomienda encarecidamente que NO se modifique este producto y que NO se utilice para ningún otro uso que aquel para el que fue diseñado. Lea y comprenda todas las instrucciones operativas y las advertencias antes de utilizar cualquier herramienta o equipo.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

▲ ADVERTENCIA: Lea todas las instrucciones antes de operar el fuente de energía. El incumplimiento de todas las instrucciones enumeradas a continuación puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o lesiones graves.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD GENERALES

• Esta unidad fue diseñada para el uso doméstico.

▲ ADVERTENCIA – Al utilizar esta luz hay ciertas precauciones que deberían tomar medidas, incluidas las siguientes:

- El arrancador de batería y los adaptadores de carga suministrados no son juguetes y no se pueden jugar con como juguetes. Para reducir el riesgo de lesiones, es necesaria una estrecha supervisión cuando estas unidades se utilizan cerca de niños.
- Utilice solamente los accesorios recomendados o vendidos por el fabricante.

▲ ADVERTENCIA – Riesgo de incendios, descargas eléctricas, peligro de explosión o lesiones a personas o propiedades:

- **Evite las condiciones ambientales peligrosas.** No utilice artefactos en zonas húmedas o mojadas. No utilice artefactos bajo la lluvia.
- **Mantenga a los niños alejados.** Los visitantes deben mantenerse a cierta distancia del área de trabajo.
- **No ponga esta unidad o los adaptadores de carga en agua u otro líquido.** No coloque ni almacene esta unidad o adaptadores donde puedan caerse o ser arrastrados al agua. No la exponga a la lluvia, la nieve, ni la use cuando esté mojada o si se ha mojado.
- **Cargue dentro solamente.**
- **Use solamente el adaptador de carga de CA de 120 V provisto por el fabricante a la recarga.**

• **Guarde los artefactos que no utilice en el interior.** Cuando no los utilice, los artefactos deben guardarse bajo techo, en un lugar seco, alto o bajo llave, lejos del alcance de los niños.

- **No tire del cable.** Nunca transporte el aparato por el cable ni lo jale para desconectarlo del tomacorriente. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite y los bordes afilados.
- **Desconecte los aparatos.** Desconecte el aparato de la fuente de energía cuando no lo utilice, antes de realizar un mantenimiento y al cambiar accesorios como hojas y elementos semeantes.
- **La protección del interruptor de corte por falla a tierra (GFCI)** debe aplicarse a los circuitos o los tomacorrientes que se utilizarán. Hay tomacorrientes con protección GFCI incorporada que pueden utilizarse para tomar esta medida de seguridad.
- **Uso de accesorios y suplementos.** El uso de accesorios o dispositivos no recomendados para utilizar con este aparato puede resultar peligroso. Consulte la sección "Accesorios" de este manual para obtener detalles adicionales.
- **Manténgase alerta.** Use el sentido común. No opere este equipo si está cansado o con impedimentos.
- **Compruebe para saber si hay piezas dañadas.** No utilice esta unidad si está dañada de alguna manera.
- **No funcione el aparato cerca de líquidos inflamables o en atmósferas gaseosas o explosivas.** Los motores de estas herramientas normalmente chispean, y las chispas pueden encender los vapores.
- **Nunca sumerja esta unidad en agua;** no la esponja a la lluvia, la nieve, ni la use cuando esté mojada.
- **Para reducir el riesgo de descarga eléctrica,** desconecte la unidad de cualquier fuente de energía antes de intentar limpiarla o realizarle un mantenimiento. Apagar los controles sin desenchufar la unidad no reducirá este riesgo.
- **Este equipo emplea piezas (interruptores y relés) que producen arcos o chispas.** Por lo tanto, si utiliza la unidad en una cochera o un área cerrada, DEBE colocarla a no menos de 457 mm (18 pulgadas) por encima del piso.
- **No inserte los objetos extranjeros en los puertos USB.**

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA LAS BATERÍAS DEL LITIO

▲ ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de fuego, de descarga eléctrica, de peligro de la explosión, o de lesiones o daños a la propiedad: Baterías del litio son pequeñas, compactas e ideal para proporcionar energía duradera a esta unidad. Sin embargo, deben ser utilizadas y ser cargadas correctamente. El uso incorrecto puede dar lugar a lesión serio, a fuego, o a muerte.

- Las del litio pueden estar en presencia de una fuente de ignición. No utilice el producto en presencia de una llama abierta.
- No ponga esta unidad con baterías del litio en fuego ni aplique el calor a él.
- No sujete esta unidad con baterías del litio a los impactos o a los choques fuertes. La batería en esta unidad contiene los dispositivos de la seguridad y de protección que, si están dañados, pueden hacer la batería generar calor, romper o encender.
- No exponga esta unidad accionada por la batería del litio para regar o agua salada, o permita que la batería consiga mojada.
- Evite almacenar esta batería de litio dispositivo eléctrico en el sótano, cuarto de baño u otras áreas de la casa que están o pueden quedar mojados o húmedos o donde la humedad puede concentrarse.
- No deje esta unidad accionada por la batería del litio en luz del sol directa, o utilice o almacene la unidad dentro de los coches en tiempo caliente. El hacer tan puede hacer la batería para generar calor, para romper, o para encender. Usando la batería de este modo puede también dar lugar a una pérdida de funcionamiento y de una esperanza de vida acortada.
- Nunca cargue esta unidad cerca de calor o de objetos inflamables.
- **¡NUNCA ARROJAR AGUA SOBRE UNA BATERÍA DE LITIO ARDIENTE!** Si una batería del litio coge en el fuego, quemará más violentamente si entra en contacto con el agua o aún la humedad en el aire. Un extintor debe ser utilizado.

Carga y capacidad de la batería

Esta unidad se entrega en un estado parcialmente cargado – usted debe cargarlo completamente antes de usarlo por primera vez.

Cuando están almacenadas en la temperatura ambiente con una carga completa, las baterías del litio querrán comienzan a descargar a partir del tiempo que son manufacturadas, incluso cuando son inusitadas. Las descargas profundas también disminuyen su capacidad. La vida de batería se puede ampliar por el siguiente:

- Cargue la batería a la capacidad plena antes de almacenaje.
- Las temperaturas óptimas para el almacenamiento de esta unidad están entre 5°C y 20°C (41°F y 68°F).
- Nunca descargue la batería completamente.
- Cargue después de cada uso.

- Cargue siempre por lo menos una vez cada 3 a 6 meses si no en uso frecuente de prevenir el overdischarge.

Transporte de las baterías del litio

- Compruebe siempre todas las regulaciones locales, nacionales, e internacionales aplicables antes de transportar una unidad que contiene una batería del litio.
- El transporte de una fin-de-vida, dañada, o de la batería recordada puede, en ciertos casos, ser específicamente limitado o prohibido.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA AUXILIARES DE ARRANQUE

⚠ ADVERTENCIA: Peligro de estallido

No utilice la unidad para cargar las baterías secas que se usan normalmente con los aparatos domésticos. Estas baterías pueden estallar y provocar lesiones a las personas y daños a la propiedad. Use la unidad para carga/ refuerzo solamente de una batería de plomo-ácido. No está diseñada para proveer energía a un sistema eléctrico de bajo voltaje que no sea para arrancar un motor.

- El uso de un dispositivo no suministrado, recomendado o vendido por el fabricante específicamente para el uso con esta unidad puede provocar riesgo de descarga eléctrica y lesiones a las personas.

⚠ ADVERTENCIA: Riesgo de gases explosivos

• Trabajar cerca de una batería de plomo ácido es peligroso. Las baterías generan gases explosivos durante su funcionamiento normal. Por esta razón, es muy importante que siempre lea este manual antes de utilizar el puente auxiliar de arranque y que siga las instrucciones con exactitud.

• Para reducir el riesgo de explosión de la batería, siga estas instrucciones y las publicadas por el fabricante de la batería y el fabricante de cualquier equipo que tenga la intención de utilizar cerca de la batería. Revise las indicaciones sobre precauciones en estos productos y en el motor.

⚠ PRECAUCIÓN – Para reducir el riesgo de lesiones o daño a la propiedad:

• NUNCA INTENTE ARRANCAR MEDIANTE PUENTE NI CARGAR UNA BATERÍA CONGELADA.

• No utilice la unidad con el cable o enchufe dañado, o si la unidad ha recibido un golpe fuerte, caído, o dañados de ninguna manera.

• No desmonte la unidad. La apertura de la unidad puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica o un incendio, y anulará la garantía.

• Asegúrese de que el cable esté ubicado de manera que no se pise, se tropiece o se someta a daños o tensión.

• No deje la unidad desatendida mientras está en uso.

• Tire del enchufe en lugar del cable cuando desconecte el adaptador de carga.

• Los vehículos que tienen sistemas computarizados incorporados pueden resultar dañados si la batería del vehículo se arranca mediante puente. Antes de arrancar mediante puente, lea el manual del cliente del vehículo para confirmar que la ayuda externa para arrancar es adecuada.

• Nunca fume o permita que haya una chispa o llama cerca de la batería, el motor o la central de energía.

• Manténgase alejado de las paletas de ventilador, correas, poleas y otras partes que pueden provocar lesiones a las personas.

• Tenga mucho cuidado de no dejar caer una herramienta de metal sobre la batería.

Puede ser que produzca chispas o un cortocircuito en la batería o en otra parte eléctrica y podría causar una explosión.

• Los procedimientos de arranque del motor sólo deben realizarse en un área segura, seca y bien ventilada.

• Almacene siempre las pinzas de la batería cuando no se usa. Nunca toque las pinzas de la batería entre sí. Esto puede generar chispas peligrosas, arcos eléctricos o explosión.

• Cuando use esta unidad cerca de la batería y el motor del vehículo, coloque la unidad sobre una superficie plana y estable, y asegúrese de mantener todas las pinzas, los cables, la ropa y las partes del cuerpo alejados de los elementos móviles del vehículo.

• Nunca deje que las pinzas roja y negra se toquen entre sí o con otro conductor metálico común, esto podría provocar daños a la unidad o crear un riesgo de chispas/ explosión.

• Si las pinzas están conectadas incorrectamente con respecto a polaridad, la pantalla ACL retroiluminada mostrará el icono de estado de la batería, el indicador del voltaje, y los iconos de pinzas. El icono del fallo, los símbolos “+” y “-” y los iconos de polaridad inversa destellarán y la unidad emitirá una alarma continua hasta que se desconectan las pinzas. Desconecte y vuelva a conectar las pinzas de la batería con la polaridad correcta.

• Siempre desconecte primero el cable del puente del negativo (negro) y luego el cable del puente del positivo (rojo), excepto para los sistemas con positivo a tierra.

- No exponga la batería al fuego o a un calor intenso, porque puede explotar. Antes de eliminar la batería, proteja los terminales expuestos con cinta aislante para trabajo pesado para evitar cortocircuitos (un cortocircuito puede producir lesiones o incendio).
- Coloque esta unidad lo más lejos posible de la batería que los cables permitan.
- Nunca permita que el ácido de la batería entre en contacto con esta unidad.
- No opere esta unidad en un área cerrada ni restrinja la ventilación de alguna forma.
- Este sistema está diseñado para ser utilizado únicamente en vehículos con sistema de batería de CC de 12 voltios. No lo conecte a un sistema de batería de 6 o 24 voltios.
- Este sistema no está diseñado para ser utilizado en reemplazo de una batería de vehículo. No intente hacer funcionar un vehículo que no tenga la batería instalada.
- El exceso de revoluciones del motor puede dañar el mecanismo de arranque de un vehículo. Si el motor no arranca después de la cantidad recomendada de intentos, abandone los procedimientos de arranque mediante puente y busque otros problemas que deban solucionarse.
- No utilice este puente auxiliar de arranque en una moto de agua. No fue diseñado para prácticas marinas.
- Si bien esta unidad contiene una batería que no derrama, se recomienda que la unidad se conserve parada durante el almacenamiento, el uso y la recarga. Para evitar daños posibles que puedan acortar la duración de la unidad, protéjala de la luz solar directa, el calor directo o la humedad.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA EL PUERTOS USB

• **IMPORTANTE:** Algunos electródomeísticos de uso doméstico alimentados por USB no funcionan con los puertos USB proporcionan con este dispositivo. Compruebe el manual del electródomeístico correspondiente para confirmar que se puede utilizar con este tipo de puerto USB.

• **Los puertos USB no son compatibles con la comunicación de datos.** Potencia de salida de hasta 15 W cuando se usa solo el puerto USB-A; hasta 25 W de potencia de salida cuando se usa solo el puerto USB-C; potencia de salida total de 15 W en los puertos USB-A y USB-C cuando se usan simultáneamente. Asegúrese de que la clasificación de potencia de los equipos conectados a cada puerto USB no exceda el amperaje indicado.

• No conecte concentradores USB o más de un dispositivo electrónico personal a cada puerto USB.

• No inserte objetos extraños en los puertos USB.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA COMPRESORES

• **ADVERTENCIA – Peligro de estallido:** Los artículos que estallan pueden provocar lesiones graves.

• Siga cuidadosamente las instrucciones en los artículos de ser inflado.

• Nunca exceda la presión recomendada enumerada en instrucciones en los artículos de ser inflado. Si no se da ninguna presión, contacto con el fabricante del artículo antes de inflar.

• Supervise la presión siempre sobre la pantalla LCD retroiluminada.

• **PRECAUCIÓN –** Para reducir el riesgo de lesiones o daño a la propiedad:

• Nunca deje el compresor sin supervisión mientras se está usando.

• No funcione el aparato para inflar con aire continuamente por más de largo que aproximadamente 10 minutos, dependiendo de temperaturas ambiente, como puede recalentarse. Esto podría dañar el compresor. Siga las instrucciones de la sección “Compresor portátil.”

SEGURIDAD PERSONAL

Cuando trabaje con baterías de plomo-ácido, asegúrese de que siempre haya ayuda inmediata disponible en caso de accidente o emergencia.

Use la vestimenta adecuada. No use ropas holgadas o joyas. Pueden atascarse en las piezas en movimiento. Se recomienda utilizar guantes de goma y calzado antideslizante considerable al trabajar al aire libre. Recójase y cubra el cabello largo.

Utilice siempre protección para los ojos al emplear este producto; el contacto con el ácido de la batería puede producir ceguera o quemaduras graves. Conozca los procedimientos de primeros auxilios para el caso de contacto accidental con el ácido de la batería.

Evite tocarse los ojos mientras trabaja con una batería. Ácido, partículas ácidas o corrosión pueden entrar en los ojos.

Tenga al alcance mucha agua potable y jabón en el caso de que el ácido de la batería entre en contacto con la piel.

No use ropa de vinilo cuando arranque un vehículo mediante puente. La fricción puede provocar chispas peligrosas a causa de la electricidad estática.

Quite los elementos personales de metal como anillos, pulseras, collares y relojes cuando trabaje con una batería de ácido de plomo. Una batería de ácido de plomo puede provocar un cortocircuito con suficiente corriente para provocar una quemadura importante.

Tenga especial cuidado para reducir el riesgo de caída de objetos de metal en la batería. Esto podría provocar chispas o cortocircuitos en la batería o en otras piezas eléctricas, que podrían causar una explosión.


ADVERTENCIA: El fluido de la batería es un ácido sulfúrico diluido y puede causar lesiones personales o daños a la propiedad. En caso de contacto con la piel o los ojos, siga las instrucciones a continuación.

• **Piel:** Si el ácido de la batería entra en contacto con la piel, enjuáguese inmediatamente con agua, luego lávese con agua y jabón. Si se presenta enrojecimiento, dolor o irritación, busque asistencia médica de inmediato.

• **Ojos:** Si el ácido de la batería entra en contacto con los ojos, lávese los ojos inmediatamente durante 15 minutos como mínimo y busque asistencia médica de inmediato.

• **Indicador de cristal líquido del LCD:** Si es líquido el cristal viene en contacto con su piel: Lave el área apagado totalmente con el un montón de agua. Quite la ropa contaminada. Si es líquido el cristal consigue en su ojo: Limpie el ojo con un chorro de agua afectado con agua limpia y después busque la atención médica. Si es líquido se traga el cristal: Limpie su boca con un chorro de agua a fondo con agua. Beba las cantidades grandes de agua e induzca vomitar. Entonces busque la atención médica.

– Demasiado frío (la temperatura ambiente ha caído por debajo de 0°C). El proceso se reanuda automáticamente después de un período de calentamiento.




La pantalla LCD mostrará el icono de la batería, indicador del voltaje de la batería, y el icono de falla parpadeante.

CARGA / RECARGA CON EL ADAPTADOR DE CARGA DE 120V CA

IMPORTANTE: Siempre conecte el adaptador de carga de 120V CA a la fuente de alimentación de 120V CA ANTES de conectarlo a la unidad.

1. Asegúrese de que todas las demás funciones de la unidad estén apagadas durante la recarga, ya que esto puede ralentizar el proceso de recarga.
2. Inserte el conector cilíndrico del adaptador de carga de CA en el puerto de carga de CC de 12 voltios en la parte posterior de la unidad.
3. Inserte el extremo del enchufe en un tomacorriente estándar norteamericano (alimentado) de 120 voltios y 60 Hz.

Cuando la unidad está conectada correctamente a una fuente de alimentación de CA, la pantalla LCD retroiluminada mostrará lo siguiente:




Las barras en el icono de estado de la batería cambiarán de vacío a sólido (de abajo hacia arriba) repetidamente para indicar que la unidad se está cargando. La pantalla LCD retroiluminada se encenderá durante 10 segundos (solo).

4. Cargue durante aproximadamente 6 horas o hasta que la unidad se apague automáticamente.
5. Cuando la unidad está completamente recargada, el icono de estado de la batería muestra 4 barras sólidas.
6. Desenchufe el adaptador de carga de CA de 120 V de la fuente de alimentación de CA de 120 voltios y luego desconecte el conector cilíndrico del adaptador de carga de CA del puerto de carga de CC de 12 voltios.
7. Cuando se complete la carga, guarde el adaptador de carga de 120V CA y el cable en un lugar seguro.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

VIENDO EL ESTADO DE LA BATERÍA

El icono de estado de la batería y el indicador del voltaje de la batería indican el nivel de carga como sigue:



- Si el nivel de carga de la batería está a plena capacidad, cuatro barras sólidas se muestran.
- Si la batería está parcialmente cargada, dos o tres barras sólidas se mostrarán.
- Si la batería está casi vacía, una barra sólida se vea. La unidad debe ser cargada en este momento.
- Si la batería está completamente descargada, es posible que se muestre el icono de estado de batería vacía. La unidad DEBE cargarse en este momento o se activará la protección de bajo voltaje incorporada de la unidad.

CARGANDO / RECARGANDO

Esta unidad se envía en un estado parcialmente cargado. Cargue la unidad después de la compra y ANTES del primer uso y después de cada uso hasta que el icono de estado de la batería muestre 4 barras sólidas.

IMPORTANTE: Cuando la unidad no está en uso, recomendamos que la batería se cargue al menos cada 3 a 6 meses.

▲ ADVERTENCIA – Para evitar el riesgo de daños a la propiedad: Si no se mantiene la batería cargada se producirá un daño permanente y se obtendrá un rendimiento deficiente.

NOTAS: rante el proceso de carga, la unidad dejará de cargarse si la batería de la unidad se:

- Sobrecalienta debido al uso extensivo o la recarga. El proceso se reanuda automáticamente después de un período de enfriamiento.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

PUENTE AUXILIAR DE ARRANQUE

NOTAS IMPORTANTES:

- Varios factores pueden afectar la capacidad de un arrancador para impulsar la batería de un vehículo, incluidos, entre otros, el tamaño de la batería, la temperatura (caliente o fría), si la batería está dañada o defectuosa y si el arrancador en sí mismo está completamente cargado.
- El arrancador requiere un voltaje mínimo para detectar la conexión correcta antes de que comience a aumentar. Si el voltaje de la batería del vehículo es inferior a aproximadamente 2 voltios, es posible que no pueda detectar la conexión y que no pueda arrancar el vehículo. Si bien este bajo voltaje de la batería es raro, puede ocurrir en condiciones extremas.

Precauciones de conexión de pizas de batería

- Conectar y desconectar las pizas de la batería sólo después de desconectar la fuente de alimentación.
- Asegúrese de que el motor no esté funcionando al conectar o desconectar las pizas de la batería.
- Nunca permita que las pizas se toquen entre sí.
- Conecte las pizas a la batería y al chasis como se indica en la sección siguiente ("Conexión usando las pizas de batería incluidas").

Conexión usando las pinzas de batería incluidas

1. Coloque los cables para reducir el riesgo de daños causados por la campana del automóvil, las puertas o las piezas móviles del motor.
2. Manténgase alejado de las aspas del ventilador, correas, poleas y otras piezas que pueden causar lesiones a las personas.
3. Compruebe la polaridad de los postes de la batería. el poste positivo (POS, P, +) de la batería tiene generalmente un diámetro más grande que el poste negativo (NEG, N, -).
4. Conecte la pinza positiva (ROJA) del impulsador al poste positivo (POS, P, +) de la batería no conectada a tierra. Conecte la pinza negativa (NEGRA) al poste negativo (NEG, N, -) de la batería, el chasis del vehículo o el bloque del motor lejos de la batería. No conecte la pinza al carburador, a las líneas de combustible o a las partes del cuerpo de chapa metálica. Conecte a una parte metálica de calibre pesado del bastidor o del bloque del motor.


PROCEDIMIENTO

Tome las medidas siguientes, observando todas las precauciones y advertencias en la sección de las "instrucciones de seguridad importantes" en el frente de este manual.

1. **Asegúrese de que la unidad no esté funcionando en modo compresor.**
2. Apague la ignición del vehículo y todos los accesorios (radio, aire acondicionado, luces, cargadores de teléfono celular conectados, etc.). Ubique el vehículo en "estacionar" y coloque el freno de emergencia.
3. Asegúrese de que todas las funciones de la unidad estén apagadas (la pantalla LCD no está encendida) y el adaptador de carga de CA de 120 V NO está conectado.
4. Conecte primero la pinza ROJA, luego la pinza NEGRA.
5. **Procedimiento para arrancar mediante puente un sistema con NEGATIVO A TIERRA (el terminal de la batería está conectado al bastidor - LO MAS COMUN):**
 - 5a. Conecte la pinza ROJA del positivo (+) al terminal del positivo de la batería del vehículo.
 - 5b. Conecte la pinza NEGRA del negativo (-) al bastidor o a un componente metálico no móvil y sólido, o una parte de la carrocería. Nunca fije la pinza directamente al terminal del negativo de la batería o a una pieza móvil. Refiera al manual del dueño del automóvil.
6. **Procedimiento para arrancar sistemas con POSITIVO A TIERRA:**

Nota: En el caso poco habitual de que el vehículo que se debe arrancar tenga un sistema de positivo a tierra (el terminal positivo de la batería está conectado al bastidor), reemplace los pasos 5a y 5b anteriores con los pasos 6a y 6b, luego continúe con el paso 7.

 - 6a. Conecte la pinza NEGRA del negativo (-) al terminal del negativo de la batería del vehículo.
 - 6b. Conecte la pinza ROJA del positivo (+) al bastidor del vehículo o a un componente metálico no móvil y sólido, o una parte de la carrocería. Nunca fije la pinza directamente al terminal del positivo de la batería o a una pieza móvil. Refiera al manual del dueño del automóvil.
7. Cuando las pinzas están conectadas correctamente, la pantalla LCD retroiluminada demostrará:



El icono de estado de la batería, el indicador del voltaje de la batería, los iconos de pinzas y los signos "+" y "-" se iluminan sólidamente. El icono del puente auxiliar de arranque se parpadeará para indicar que las pinzas están conectadas correctamente.


8. Encienda la ignición y acelere el motor en etapas de 5 a 6 segundos hasta que arranque.
9. Desconecte la pinza del negativo (-) del motor o bastidor primero y luego desconecte la pinza del positivo (+) de la batería, excepto para sistemas positivos a tierra.

IMPORTANTE: Siempre apague la unidad cuando no está en uso. Vuelva a cargar la unidad completamente después de cada uso.

⚠ ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de lesiones o daño a la propiedad:


- Siga todas las instrucciones de seguridad encontradas en la sección de las "Instrucciones de seguridad específicas para auxiliares de arranque" de este manual de la Instrucción.

- Si las pinzas están conectados incorrectamente con respecto a la polaridad, la unidad sonará una alarma continua hasta que las pinzas estén desconectados. La pantalla LCD retroiluminada mostrará siguiente:




El icono de estado de la batería, el indicador del voltaje de la batería y los iconos de pinzas se iluminan sólida. Los signos "+" y "-" por encima de los iconos de pinzas, los iconos de polaridad inversa y el icono de la alarma parpadeará. *Desconecte y vuelva a conectar las pinzas a la batería, asegurándose de que las pinzas estén conectadas con la polaridad correcta.*

- Si el voltaje de la batería de litio interna de la unidad es bajo y tiene una potencia de salida insuficiente, el icono de estado de la batería, el indicador de voltaje de la batería, los iconos de pinzas y los signos "+" y "-" se iluminarán. El icono de estado de la batería parpadeará. *Desconecte la unidad y cárguela completamente siguiendo las instrucciones de la sección "Carga / Recarga".*
- Si el período de tiempo de arranque exceden los parámetros de la unidad, la pantalla LCD mostrará lo siguiente:



El icono de estado de la batería, el indicador de voltaje de la batería, los iconos de pinzas y los signos "+" y "-" se iluminarán. El icono de alarma y el icono de inicio rápido parpadearán. *Desconecte las pinzas de la batería y deje que la unidad se enfríe durante un período antes de reanudar cualquier operación.*

- Si la unidad se sobrecalienta durante el proceso de arranque o la corriente de arranque excede los parámetros de la unidad, la protección térmica se activará y la pantalla LCD mostrará lo siguiente:



El icono de estado de la batería, el indicador de voltaje de la batería, los iconos de pinzas y los signos "+" y "-" se iluminarán. El icono de alarma parpadeará. *Desconecte las pinzas de la batería y deje que la unidad se enfríe durante un período antes de reanudar cualquier operación.*

Siempre desconecte primero el cable del puente del negativo (NEGRO) y luego el cable del puente del positivo (ROJO), excepto para los sistemas con positivo a tierra.

⚠ PRECAUCIÓN – Para reducir el riesgo de daño a la propiedad:

- Los vehículos que tienen sistemas computarizados incorporados pueden resultar dañados si la batería del vehículo se arranca mediante puente. Antes de arrancar mediante puente este tipo de vehículo, lea el manual del vehículo para confirmar que se aconseja ayuda externa para arrancar.
- El exceso de revoluciones del motor puede dañar el mecanismo de arranque del vehículo. Si el motor no arranca después de la cantidad recomendada de intentos, abandone el procedimiento de arranque mediante puente y busque otros problemas que puedan ser solucionados.
- Si el vehículo no arranca después del primer intento, espere un período de reposo / enfriamiento de 4 a 5 minutos antes de hacer un segundo intento. Si un segundo intento no arranca el vehículo, deje de usarlo y busque otros problemas que deban corregirse. La batería puede estar dañada.
- NUNCA intente usar la unidad para encender un vehículo mientras está en modo de carga.
- Si el vehículo no arranca, apague la ignición, desconecte los conductores del puente auxiliar de arranque y comuníquese con un técnico calificado para investigar por qué no arrancó el motor.
- Si la batería de la unidad se sobrecalienta o está demasiado fría, el arranque auxiliar del motor se apagará automáticamente.

LUZ ZONAL

La luz del área está controlada por el botón de encendido de la luz del área en el panel de control (consulte la sección "Características" para localizarlo).

1. Presione el botón de encendido de la luz del área una vez para encender la luz.
2. Presione el botón de encendido de la luz del área nuevamente para apagar la luz del área.

Cuando se presione el botón de encendido de la luz de área para encenderlo, sonará un pitido. La pantalla LCD retroiluminada se encenderá durante 10 segundos (solamente) y luego mostrará continuamente el icono de estado de la batería y el indicador de voltaje de la batería.

Compruebe periódicamente el estado de la batería de la unidad en la pantalla del LCD. Cuatro barras sólidas en el icono de la batería indican una batería llena. Cuando el nivel de la batería está casi vacío con sólo una única de barras sólidas o icono de estado de la batería vacío, la unidad debe ser recargada en este momento o protección integrada de baja tensión de la unidad puede activar.

Si la batería de la unidad se sobrecalienta o está demasiado fría, el USB se apagará automáticamente.

IMPORTANTE: Cerciórese de que la luz de área y la unidad estén dadas vuelta de cuando se está recargando o se está almacenando la unidad.

PUERTOS USB

El botón de alimentación USB, un puerto USB-A y un puerto USB-C están situados en la parte delantera de la unidad (consulte la sección "Características" para localizar).

NOTAS IMPORTANTES:

Potencia de salida de hasta 15 W cuando se usa solo el puerto USB-A; potencia de salida de hasta PD 25 W cuando se usa solo el puerto USB-C; potencia de salida total de 15 W en los puertos USB-A y USB-C cuando se usan simultáneamente.


Cuando los puertos USB están en uso, la unidad vigilará todos los puertos USB para las siguientes condiciones de fallo: fallo en la tensión de la batería baja, sobrecarga y cortocircuito. En cualquiera de estos casos, los puertos USB se apagaran automáticamente.

Si ocurre cualquiera de estos:

- Desconecte el dispositivo USB y pulse el botón de alimentación USB de nuevo para desactivar los puertos USB inmediatamente.
 - Asegúrese de que la unidad no necesita ser recargada.
 - Deje que la unidad se enfríe durante varios minutos antes de intentar usar los puertos USB de nuevo.
 - Si vuelve a ocurrir una falla, asegúrese de que el dispositivo USB conectado al puerto USB-A no supere los 15 W; el dispositivo USB conectado al puerto USB-C no supera los 25 W de PD o la potencia total consumida del puerto USB-A y el puerto USB-C no supera los 15 W cuando se usan simultáneamente.
 - Si un dispositivo USB individuo está dentro de las especificaciones y se produce el fallo, tener el dispositivo USB comprobado para funcionamiento defectuoso y no seguir utilizándolo con estos puertos USB.
- Los puertos USB de esta unidad no soportan la comunicación de datos.
 - Algunos dispositivos electrónicos con conexión USB no funcionarán con esta unidad.

USANDO LOS PUERTOS USB

- Pulse el botón de alimentación USB para activar los puertos USB. Sonará un pitido. La pantalla LCD mostrará continuamente lo siguiente:



El icono de estado de la batería y el indicador del voltaje de la batería se iluminarán de sólidos, así como el icono USB, indicando los puertos USB están listos para usar.

- Conecte el dispositivo USB en el puerto (los puertos) USB y funciona normalmente.
- Pulse el botón de alimentación USB de nuevo para desactivar los puertos USB.

Compruebe periódicamente el estado de la batería de la unidad en la pantalla del LCD. Cuatro barras sólidas en el icono de la batería indican una batería llena. Cuando el nivel de la batería está casi vacío con sólo una única de barras sólidas o 4 icono de estado de la batería vacío, la unidad debe ser recargada en este momento o protección integrada de baja tensión de la unidad se activará. El icono de estado de la batería vacía parpadeará para un corto período de tiempo antes de apagado automático.

IMPORTANTE: Asegúrese de que los puertos USB estén apagados cuando la unidad se recarga o almacenado.

COMPRESOR PORTÁTIL

El compresor incorporado es el compresor de última generación para los neumáticos de todos los vehículos, remolques y artículos inflables para recreación. Un adaptador de la boquilla se suministra que los tornillos en el extremo de la boquilla Sure Fit™ en el extremo libre de la manguera del compresor. La manguera del compresor con montaje de los neumáticos se almacena en el compartimiento de almacenamiento (consulte la sección "Características" para localizar). El botón de alimentación del compresor y botones para aumentar (+) y disminuir (-) la presión del compresor están localizados en el panel de control en la parte frontal de la unidad.

Antes de continuar, compruebe el estado de la batería de la unidad en la pantalla LCD. Cuatro barras sólidas en el icono de la batería indica una batería llena. Cuando el nivel de la batería está casi vacío con sólo una barra sólida, la unidad se debe recargar antes de usar o protección integrada de baja tensión de la unidad se activará. El icono de estado de la batería vacía parpadeará durante un breve período de tiempo antes de que se apague automáticamente.

El compresor es capaz de inflar hasta 120 libras por la presión de la pulgada cuadrada (PSI). Vuelva a colocar la manguera en el compartimiento de almacenamiento después del uso.

IMPORTANTE: Si no se realizan más acciones después de 1 minuto, la unidad mostrará el icono de estado de la batería y el indicador de voltaje de la batería durante 10 segundos antes de apagarse automáticamente.

Si la batería de la unidad se sobrecalienta o está demasiado fría, el USB se apagará automáticamente.

▲ ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de lesiones graves o daños materiales. Siga todas las instrucciones de seguridad encontradas en la sección de las "instrucciones de seguridad específicas para compresores" de este manual de la instrucción.

▲ PRECAUCIÓN - No haga funcionar el compresor de forma continua durante más de 10 minutos, ya que se puede sobrecalentar. Esto podría dañar el compresor. Si el compresor debe funcionar durante más tiempo: cada 10 minutos, pulse el botón de encendido para encender compresor del compresor, a continuación, reiniciar después de un período de enfriamiento de aproximadamente 30 minutos. En cualquier caso, el compresor se apagará automáticamente después de funcionar continuamente durante 10 minutos.


CÓMO INFLAR NEUMÁTICOS O PRODUCTOS CON VASTAGOS DE VALVULAS

- Atornille la boquilla Sure Fit™ en el vástago de la válvula. No apriete demasiado.
- Presione el botón de alimentación del compresor. Sonará un pitido y la pantalla LCD retroiluminada demostrará siguiente:



El icono del compresor se encenderá y la pantalla LCD retroiluminada mostrará alternativamente el preajustado valor psi que parpadea (el último valor introducido por los botones de control de presión del compresor) y la actual psi presión del artículo al ser inflado (que se ilumina sólido).

- Presione los botones "+" y "-" de control de presión para ajustar la presión deseada entre una gama de valores predefinidos (entre 1 y 120), que se mostrará en la pantalla LCD retroiluminada. La unidad emitirá un pitido cada vez que pulsa los botones (sosteniendo el botón acelera la selección de valor hacia arriba o hacia abajo). Una vez que se ha entrado en la presión deseada, suelte el botón y la pantalla LCD retroiluminada intermitente mostrará la nueva presión seleccionado, de la siguiente manera:



El valor seleccionado nuevo se guarda en la memoria de la unidad hasta que se resetea manualmente.

- Presione el botón de alimentación del compresor una vez más para comenzar a inflar. El icono del compresor parpadea y la pantalla digital sólo se mostrará el valor de la presión actual (que se ilumina sólido) para indicar que el compresor se activa. Supervise la presión sobre la pantalla del LCD.

IMPORTANTE: Para interrumpir durante el inflado, pulse el botón de alimentación del compresor una vez más.

5. Cuando se alcance la presión predefinido deseada, el compresor parará automáticamente.
6. Pulse el botón de alimentación del compresor para apagar la unidad.
7. Desatornille y retire el conector de la boquilla Sure Fit® desde el vástago de la válvula.
8. Permita que la unidad se refresque, después recargue antes de almacenarla.
9. Almacene la manguera del compresor y la boquilla Sure Fit® en el compartimiento de almacenamiento.

CÓMO INFLAR OTROS ARTÍCULOS INFLABLES SIN VÁSTAGO DE VALVULA

El inflado de otros artículos requiere el uso del adaptador de la boquilla.

1. Atornille el adaptador dentro la boquilla Sure Fit®. No apriete demasiado.
2. Inserte el adaptador en el artículo a ser inflado.
3. Siga los pasos 2 a 4 de la sección "Cómo inflar neumáticos o productos con vástagos de válvulas."

NOTA IMPORTANTE: Los artículos pequeños como las pelotas de voleibol, fútbol, etc. se inflan muy rápidamente. No infle demasiado.

4. Cuando se alcanza la presión deseada, el compresor se parará automáticamente. Pulse el botón de alimentación del compresor para apagar la unidad.
5. Desconecte el adaptador del artículo inflado.
6. Desatornille y retire el adaptador dlla boquilla Sure Fit®.
7. Permita que la unidad se enfríe antes de almacenarla.
8. Almacene la manguera del compresor, la boquilla Sure Fit® y el adaptador de la boquilla en el compartimiento de almacenamiento cuando no está en uso.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Con el tiempo, todas las baterías pierden energía debido a la descarga automática y con mayor rapidez en ambientes con temperaturas elevadas. Cuando la unidad no esté en uso, recomendamos cargar la batería al menos cada 3 a 6 meses.

De vez en cuando, limpie el exterior del aparato con un paño suave. No sumerja el aparato en agua.

No hay partes reemplazables por el usuario. Inspeccione periódicamente la condición de adaptadores, conectores y cables. Comuníquese con el fabricante para reemplazar los componentes que se han vuelto gastadas o rotas.

REEMPLAZO/DESECHO DE LA BATERÍA

Reemplazo de la batería

La batería debería durar la vida útil de la unidad. La vida de servicio depende en un número de factores, incluyendo pero no limitado al número de ciclos de recarga, y el cuidado y mantenimiento adecuado de la batería por el usuario. Contacto fabricante para cualquier información que pueda necesitar.

Eliminación de la batería

Contiene una batería de litio, que debe ser eliminado adecuadamente. Se requiere reciclaje. Las regulaciones locales, estatales y federales puede resultar en multas o prisión.

Por favor, recicle.

▲ ADVERTENCIAS:

- No arroje la batería al fuego, ya que podría provocar una explosión.
- Antes de desechar la batería, proteja los terminales expuestos con cinta aislante resistente para evitar el cortocircuito (el cortocircuito puede provocar lesiones o incendios).
- No exponga la batería al fuego o al calor intenso ya que puede explotar.



DETECCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Solución posible
La unidad no cargará	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que todas las funciones de la unidad están apagadas (la pantalla LCD no se ilumina). • Verifique que el adaptador de carga de CA de 120 V esté correctamente conectado al puerto de carga de CC de 12 voltios ya un tomacorriente de CA de 120 voltios con corriente. • La unidad puede haberse apagado para proteger la batería del sobrecalentamiento después de un largo período de funcionamiento o carga. Desenchufe el adaptador de carga desde la fuente de alimentación y desconecte el conector de barril del adaptador de carga de CA desde la unidad. Permitir que la unidad se enfríe durante un período antes de reanudar carga. • Es posible que el proceso de carga se haya cerrado si hace demasiado frío (la temperatura ambiente ha caído por debajo de 0°C). Desenchufe el adaptador de carga de la fuente de alimentación y desconecte el conector de barril del adaptador de carga de CA de la unidad. Deje que la unidad se caliente durante un tiempo antes de reanudar la carga.
La unidad no puede arranque del motor	<ul style="list-style-type: none"> • Asegurese de que la unidad no esté funcionando en modo compresor. • Existe una condición de falla en uno de los puertos USB. • Asegurese de que el dispositivo USB conectado al puerto USB-A no supere los 15 W; el dispositivo USB conectado al puerto USB-C no supera los 25 W de PD; o la potencia total consumida del puerto USB-A y el puerto USB-C no supera los 15 W cuando se usan simultáneamente. • La unidad puede recalentarse debido al excesivo arranque del motor. Asegurese de que todas las funciones de la unidad estén apagadas y deje que la unidad se enfríe antes de reanudar el funcionamiento. • La batería del vehículo puede fallar y no puede aceptar asistencia de arranque. El fabricante recomienda llevarlo a un centro de servicio automotriz certificado para su evaluación. • La batería de la unidad puede estar sobrecalentada o demasiado fría. Permita que la unidad se enfríe o se caliente antes de reanudar el funcionamiento. • Compruebe que la unidad tiene una carga completa. Recargue la unidad en caso de necesidad.

Problema	Solución posible
El puerto de la energía del USB no accionará la aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el botón de encendido/apagado del puerto de carga USB se ha presionado para activar los puertos USB. • Si existe una condición de falla en cualquiera de los puertos USB, los indicadores de falla / alimentación USB parpadearán en azul. Consulte las notas importantes en la sección "Puertos USB" para solucionar cualquier fallo. • Asegúrese de que el consumo total de todos los dispositivos USB conectados a los dos puertos USB de la izquierda no supere los 3.1A y / o el consumo total de todos los dispositivos USB conectados a los dos puertos USB derechos no supere los 3.1A. • Algunos productos electrónicos de uso doméstico alimentados por USB no funcionan con esta puerto de potencia del USB. • La batería de la unidad puede estar sobrecalentada o demasiado fría. Permita que la unidad se enfríe o se caliente antes de reanudar el funcionamiento. • Compruebe que la unidad tiene una carga completa. Recargue la unidad en caso de necesidad.
La luz de área LED no enciende	<ul style="list-style-type: none"> • Cerciórese de que el botón de encendido de la luz de área LED se ha presionado para activar la luz de área LED. • La batería de la unidad puede estar sobrecalentada o demasiado fría. Permita que la unidad se enfríe o se caliente antes de reanudar el funcionamiento. • Compruebe que la unidad tiene una carga completa. Recargue la unidad en caso de necesidad.
El compresor portátil no inflará	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que la unidad no esté funcionando en el modo de arranque. • Asegúrese de que el botón de encendido del compresor se ha presionado para activar el compresor. • Asegúrese de que el conector de la boquilla Sure Fit® está firmemente atornillada al vástago de válvula cuando se intenta inflar los neumáticos; o que el adaptador de la boquilla se atornilla firmemente en el conector de la boquilla Sure Fit® y está insertado correctamente en el elemento a ser inflado en todos los otros objetos inflables. • El compresor puede sobrecalentarse. Pulse el botón de encendido del compresor para apagar el compresor. Reinicie después de un periodo de enfriamiento de 30 minutos aproximadamente. • La batería de la unidad puede estar sobrecalentada o demasiado fría. Permita que la unidad se enfríe o se caliente antes de reanudar el funcionamiento. • Compruebe que la unidad tiene una carga completa. Recargue la unidad en caso de necesidad.
Si la unidad no funciona después de seguir los pasos indicados anteriormente, comuníquese con el fabricante al 1-877-571-2391.	

ACCESORIOS

Accesorios recomendados para uso con esta unidad puede ser disponibles a través del fabricante. Si necesita ayuda con respecto a los accesorios, por favor póngase en contacto con el fabricante al 1-877-571-2391.

▲ ADVERTENCIA: El uso de cualquier accesorio no recomendado para el uso con esta unidad podría ser peligroso.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para servicio al cliente o asistencia técnica, comuníquese con el fabricante al 1-877-571-2391.

GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE DE UN AÑO

El fabricante, Baccus Global LLC, ofrece garantía por este producto contra defectos de materiales y de mano de obra por un periodo de UN (1) AÑO a partir de la fecha de compra minorista por parte del comprador que sea el usuario final original (desde la fecha de entrega del bien, cualquiera que sea la fecha que ocurra más tarde ("Periodo de Garantía").

Cuando haya un defecto y el fabricante reciba un reclamo válido dentro del Periodo de Garantía, el producto defectuoso se podrá reemplazar de las siguientes maneras: (1) Devolviendo el producto al fabricante para reemplazarlo. Es posible que el fabricante solicite un comprobante de compra. (2) Devolviendo el producto al minorista donde se compró para un cambio (siempre que la tienda sea una tienda minorista participante). Las devoluciones al minorista deben realizarse dentro del periodo de tiempo de la política de devolución del minorista para cambios únicamente. Es posible que se requiera prueba de compra. Consulte con el minorista su política de devolución específica con respecto a las devoluciones que superan el tiempo establecido para los cambios.

Esta garantía del fabricante no se aplicará a accesorios, bombillas, fusibles y baterías; a defectos resultantes del desgaste normal, a accidentes; a daños sufridos durante el envío; a alteraciones; a uso no autorizado; a negligencia, al mal uso, al abuso; y al incumplimiento de las instrucciones de cuidado y mantenimiento del producto.

Esta garantía del fabricante le otorga a usted, el comprador minorista original, derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que pueden variar de un estado a otro o de una provincia a otra. Este producto no está diseñado para uso comercial. Para registrar su producto con el fabricante, visite www.BaccusGlobal.com.

Las fotos de este manual pueden diferir de la unidad real.

ESPECIFICACIONES

Amperios de impulso:	1600A Max.
Entrada:	120V AC, 60Hz, 14W
Capacidad de la batería:	Polímero de litio, 11.1V CC
Temperatura de carga:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Temperatura de funcionamiento:	14°F to 104°F (-10°C to 40°C)
Puerto USB-A:	5VDC / 3A, 15W Max.
Puerto USB-C:	5VDC 3A / 9VDC 2.77A, PD 25W Max.
Puertos USB-A y USB-C utilizados simultáneamente:	5VDC, 15W Max.
Presión máxima del aparato para compresor:	120 PSI

Sure Fit® es una marca registrada de los EE. UU. Propiedad de Baccus Global, LLC.

STANLEY® Y EL LOGOTIPO DE STANLEY® SON MARCAS COMERCIALES REGISTRADAS DE STANLEY BLACK + DECKER INC. O UNA DE SUS AFILIADAS, Y SE UTILIZAN BAJO LICENCIA.

Importados por Baccus Global LLC,
225 NE Mizner Blvd, Suite 301, Boca Raton, FL 33432
www.Baccusglobal.com 1-877-571-2391

RD032426